

安装和使用说明书

(原版安装和操作说明翻译文件)

T...型 (带 GPK)

恒充式液力耦合器，GPK 型联轴器

(全金属簧片式耦合器)

包括符合指令 2014/34/EU (ATEX 指令) 的规格

版本 10 , 2017-6-1

3626-011700 中文, 防护等级 0: 公然

序列号 ¹⁾		
耦合器型号 ²⁾		
生产日期		
尺寸 (重量)		Kg
传递功率		kW
输入转速		min ⁻¹
工作液	☐ 矿物油 ☐ 水 ☐	
充液量		dm ³ (升)
测定螺丝数目 z ³⁾		
易熔塞的额定反应温度		°C
联轴器型号	GPK	
声压等级 L _{PA,1m}		dB
安装位置	☐ 水平 (最大 7°)	
驱动方式	☐ 外轮	

1) 请在与我公司联系时提供耦合器的序列号 (参见第 18 章)。

2) T : 油介质 / TW : 水介质

3) 确定螺栓数量 z 并记录 (章节 10.1)

如果扉页上的说明不完整，请与福伊特驱动技术有限公司联系。

联系

Voith Turbo GmbH & Co. KG
Division Industry
Voithstr. 1
74564 Crailsheim, Germany
电话 + 49 7951 32-599
传真 + 49 7951 32-554
vtcr-ait.service@voith.com
www.voith.com/fluid-couplings

3626-011700 zh

本文档描述的是编辑结束时间截至 2017
年 6 月 1 日的产品技术状态。

版权 © 属于
Voith Turbo GmbH & Co. KG

本文件受版权保护。如未经发行方书面许
可，严禁翻译部分或全部内容，也不得以
机械/电子手段复制或传播给第三方。

内容

1	恒充式液力耦合器	7
1.1	功能	7
2	技术参数	9
3	制造商声明	11
3.1	对组件和部件的说明	11
3.2	致性声明	12
4	使用者提示	13
5	安全性	15
5.1	安全说明	15
5.1.1	安全提示的组成	15
5.1.2	安全标志定义	16
5.2	按规定使用	16
5.3	不按规定使用	17
5.4	结构变化	17
5.5	般危险说明	17
5.6	其它危险	22
5.7	在出现事故时的措施	22
5.8	关于运行的重要提示	22
5.9	人员资质	26
5.10	产品监督	26
6	运输和存放	27
6.1	交货状态	27

6.2	供货范围	27
6.3	运输	28
6.4	吊装	29
6.5	存储 / 包装/ 封存	35
7	拧紧力矩	36
7.1	螺纹销	38
7.2	易熔塞、充液塞、观察螺栓、丝堵及喷嘴螺栓	38
7.3	紧固螺栓	39
8	安装与对齐	40
8.1	GPK 工作原理 (全金属簧片式耦合器)	40
8.2	工具	41
8.3	准备	42
8.3.1	滑键	43
8.4	安装驱动轮毂和从动轮毂	44
8.4.1	前提	45
8.5	GPK 型结构的安装和校准	46
8.5.1	安装驱动轮毂和从动轮毂	46
8.5.2	对中	47
8.5.3	安装液力耦合器	55
8.5.4	对齐检查	57
8.6	GPK-XP 型 (带夹紧轮毂) 结构的安装和校准	59
8.6.1	安装驱动轮毂和从动轮毂	59
8.6.2	对中	60
8.6.3	准备夹紧轮毂和插接轴	68
8.6.4	安装液力耦合器	69
8.6.5	对齐检查	71

9	工作液	73
9.1	工作液为水时的要求	74
9.1.1	可用工作液	74
9.1.2	带离心阀的液力耦合器 (TW...F...型) 使用水为工作液	74
10	充液、充液检查及排液	77
10.1	液力耦合器充液	78
10.2	充液检查	79
10.3	液力耦合器排液	79
10.3.1	水平方向安装的无延充腔液力耦合器的排液	80
10.3.2	水平方向安装的无延充腔液力耦合器的排液	80
11	调试	81
12	运行	84
13	保养、维护	85
13.1	外部清洁	88
13.2	GPK 和 GPK-XP 型联轴器	89
13.3	轴承	89
13.3.1	工作液为矿物油时轴承的润滑	89
13.3.2	工作液为水时轴承的润滑	90
13.3.3	更换轴承 / 再润滑	90
13.4	易熔塞	90
14	装配检验、调试运行以及保养记录	93
14.1	装配检查报告	94
14.2	调试报告	97
14.3	常规保养记录	99

15	拆卸液力耦合器	100
15.1	准备	100
15.2	拆卸 GPK 型	101
15.3	重新装配 GPK 型	101
15.4	拆卸 GPK-XP 型 (带夹紧轮毂)	101
15.5	重新装配 GPK-XP 型 (带夹紧轮毂)	101
16	废物处理	102
17	故障 – 解决措施	103
18	维护工程师查询和预约及备件查询和订购	105
19	温度监控	106
19.1	用来预警的 MTS 机械式热控开关装置	107
19.2	非接触式热控开关装置 BTS	108
19.2.1	用于预警的 BTS 非接触式热控开关装置	108
19.2.2	用来限制最高表面温度的 BTS 非接触式热控开关装置 BTS-Ex	109
19.3	用于预警的 BTM 非接触式测量装置	110
20	备件信息	111
20.1	福伊特液力耦合器 366 – 1150	112
20.2	Voith 液力耦合器备件 366 – 1150	113
20.3	GPK 型 - 联轴器配件	115
20.4	GPK-XP 型联轴器的备件 (带夹紧轮毂)	116
21	关键词目录	117
22	附录	119

1 恒充式液力耦合器

1.1 功能




图 1

福伊特液力耦合器是根据费丁格尔原理研制的液力耦合器。它的主要组成部分包括两个叶轮—泵轮和涡轮，以及封闭的外壳。两个叶轮相互对应放置。无磨损的动力传递，传递力的各部件间无机械接触。液力耦合器中的工作液量恒定。

驱动电机产生的机械能会在与它连接的泵轮中被转化为工作液的流体能量。涡轮再将流体能量转化为机械能。

关于偶合器的功能有以下 3 种情况：




图 2

静止：
全部工作液静止于偶合器内。




图 3

起动状态：
随着电机转速的增加，泵轮带动工作液加速并使其在工作室内循环流动。涡轮的叶片间隙内充满工作液，一部分由于体积流体动能开始转动。液力偶合器起动时的扭矩变化过程由偶合器的特性曲线决定。




图 4

额定运行
在额定运行时，只有通过液力偶合器才能传递工作机器需要的力矩。涡轮相对于泵轮有小的转速差（所谓的额定滑差），在液力偶合器内产生静态的流体状态。

2 技术参数

在有防爆危险区域中使用时所需的说明：



CE - 标志：		
环境温度，如果与 -25 °C Ta 40 °C 有偏差		°C
最大表面温度 (T3= 200 °C, T4= 135 °C, 偏差)		°C
温度监控	☐ MTS ¹⁾ 用于预警	
	☐ BTS ²⁾ 用于预警	
	☐ BTS-Ex ²⁾ 用于限制符合 ATEX 指令 的福伊特液力偶合器的最高表面温度 。	
	电机启动时液力偶合器所允许的最高 温度：	°C
温控装置的额定反应温度		°C
最大允许充液量 ³⁾		dm ³ (升)
过载 (参见参见章节 5.8)，引起热熔断 装置 (易熔断螺栓或 BTS-Ex) 反应，并 要求断开电源时间不得超过		s (秒)
需附加输出转速监测装置，以便在易熔塞 反应之前断开电源。	☐ 是 ☐ 否	
必须在电机启动后，开始监控输出转速		s (sec)
驱动直径 ⁴⁾		mm
从动直径 ⁴⁾		mm
更换滚动轴承		h

表 1

- 1) MTS：机械式热控开关装置 (参见章节 19.1)。
- 2) BTS：非接触式热控开关装置 (参见章节 19.2)。
- 3) 适用于在扉页上未注明充液量时。
- 4) 轴或毂的直径与配合方式选择应符合轴毂联接的规定。



应用于爆炸性环境所需的附加信息：

3 制造商声明

3.1 对组件和部件的说明

自 2009 年 12 月 29 日起必须在欧洲经济区成员国中有约束力地应用新的机器准则 2006/42/EG。

启动部件产品系列的福伊特液力偶合器符合新的机器准则 2006/42/EC 以及在 2009 年 12 月出版实行的机器准则变更手册，它既不涉及“机器”，也不涉及“非完整机器”，而是涉及总成或者部件。

因为我们的产品并不涉及到非完整机器，我们将不做出与机器准则 2006/42/EC 相符的装配说明。

对于这些产品，不得签发欧共体一致性声明，也不得进行欧洲合格认证标识，除非其他欧共体机/欧盟指令或规定对此有要求。

作为通过认证的企业，福伊特通过内部质量管理体系和使用统一标准以确保其产品始终符合基本安全和健康要求。

福伊特产品的技术文件十分全面，它可以使福伊特产品安全地安装到机器中或者非完整机器中，遵守这些文件可以使与整机相关的福伊特产品日后也能安全运行。

3.2 致性声明

参见附录 (参见一致性声明)

4 使用者提示

本手册有助于安全、正确并经济地使用带联轴器 GPK 的液力耦合器。

只要遵守本手册中的相关说明，就可

- 增加液力耦合器及设备的可靠性和使用寿命，
- 避免危险，
- 减少维修和停机时间。

本手册必须

- 始终放置在机器工作现场，
- 供运输耦合器、在耦合器上进行工作或将其投入使用的人员阅读及使用。

耦合器是根据最新技术状态和公认的安全技术规定制造的。但在处理不当和未按规定使用时，可能对用户或第三人的身体和生命造成危险，或对机器和其他有形资产产生损害。

备件：

备件必须符合福伊特规定的技术要求。要求使用原厂备件。

安装和/或使用非原装备件可能会对福伊特液力耦合器规定的结构属性造成负面影响，从而影响安全性。

凡因使用非原厂备件而造成的任何损失，德国福伊特驱动技术有限公司概不承担责任。

维护时使用合适的车间设备。只有生产商或经过授权的专业工厂才能保证专业化的维修或修理。

本说明书内容尽可能完善。如果需要进一步的信息请联系：

Voith Turbo GmbH & Co. KG
Division Industry
Voithstr. 1
74564 Crailsheim, Germany
电话 +49 7951 32-599
传真 +49 7951 32-554
vtcr-ait.service@voith.com
www.voith.com/fluid-couplings

© Voith Turbo 2017.

未经授权不得复制本手册，禁止利用和传播其内容。违反者将承担损失赔偿责任。有关专利、实用新型或设计授权方面，保留所有权利。

福伊特公司保留进行变更的权利。

5 安全性

5.1 安全说明

在操作手册中，使用了带有如下所述名称和符号的安全提示。

5.1.1 安全提示的组成

 危险词
危险后果 危险源 危险防范

警示语

警示语将危险程度分为若干级别：

警示语	危险程度
 危险	死亡或者重伤（不可挽回的人身伤害）
 警告	可能会造成死亡或重伤
 小心	可能会造成轻伤或者轻微的伤
提示	可能的物品损坏 - 产品 - 环境
安全提示	通用应用提示和有用信息，安全的操作和正确的安全措施

表 2

危险后果

危险结果称作危险形式。

危险源

危险源头称作危险起因。

危险防范

危险防范描述防范危险的措施。

5.1.2 安全标志定义

符号	定义
	爆炸危险 防爆符号标志提示可能存在危险，有爆炸危险的区域尤其值得注意。

表 3

5.2 按规定使用

恒充式液力偶合器（GPK 型联轴器）用于在水平安装时（最大 7°）把驱动电机的力矩传递给工作机器。

特定**传动转速**及特定**偶合器充液**（工作液及充液量）条件下在固定运行时许可的**功率**被记录在本手册的扉页中。其他用途或在此之外的用途被视为不合规定（参见第 5.3 章不按规定使用）。

按规定使用包括遵守本安装和使用说明书以及遵守检查和保养规定。

生产商不承担因不正确使用而导致任何损坏的责任。其风险只能由用户承担。



安全提示

- 注意订单包括的安装平面图。
- 如果技术参数不符合第 2 章中的规定，该液力偶合器将不得在有爆炸危险的环境中使用！
- 请检查液力偶合器是否经过防爆安全认证。
- 在修改区域划分时，要由运营商检查偶合器是否仍被允许在该区域中运行。

液力偶合器圆周上配有符合 ATEX 指令的标识。标识表明在什么样的爆炸性环境中和在什么条件下允许使用。

例如:   II 2D c 180 C X

在正常起动时，一个爆炸性的环境能够在工业区域形成，就是空气中形成含有可燃物的云雾颗粒。通过构造的安全实现机械防爆。允许的最高表面温度 180 °C。

5.3 不按规定使用

在特定输出转速及特定耦合器充液（工作液及充液量）时，稳定运行时许可的功率在本使用说明书的封面中进行了说明。

在高功率，高转速和其他驱动液或者不协调的起动条件下，超出的使用被称为不合规定。

没有 BTS-Ex 可以被第三供应商使用。

5.4 结构变化



警告

人身伤害和物品损坏的危险

对液力耦合器所做的任何不恰当结构改动，均可能导致人身伤害和财产损失。

- 只有征得德国福伊特驱动技术有限公司的同意之后，方可对液力耦合器进行改动、改装或加装部件。

5.5 般危险说明

对液力耦合器进行任何检修时，请注意遵守当地事故防范规定！

操作液力耦合器期间可能存在的危险：



警告

受伤危险

在恒压式液力变矩器工作时，有割伤、挤伤及在零下温度时冻伤的危险。

- 未配戴防护手套时，严禁碰触液力耦合器。
- 在液力耦合器冷却后，才可开始作业。
- 在液力耦合器上执行作业时，应确保光线充足、有足够的作业空间和通风良好。
- 关掉与液力耦合器安装在一起的设备，并固定开关，防止其被重新接通。
- 对于在液力耦合器上进行的所有工作，要确保发动机和工作机已经停止运行，并且决不可能起动。

热表面：

 警告**烫伤危险**

液力耦合器运行时会变热。

- 请使用保护罩以防止液力耦合器被碰触！
但不得影响液力耦合器通风。

提示**物品损坏**

温度延误或者压力，当热启动的变矩器用液体冷却时。

- 决不允许使用液体对液力耦合器进行冷却。
- 让液力耦合器在常温下冷却。

旋转的部件：

防护罩
参见第 11 章

 警告**卷入危险**

旋转的部件，比如液力耦合器本身以及外部裸露的轴件，必须使用防护罩以防碰触及松动部件的误入。

- 在没有防护的情况下切勿操作液力耦合器。

噪声：

声压等级
参见扉页

 警告**听力下降，持久听力损失**

液力耦合器运行时产生噪声。如果 A 加权等效声压级 LPA, 1m 超过 80 dB(A) 可能导致听力损伤。

- 使用耳塞。

电击： **危险****电击**

在安装错误，接线错误的组件和松动的电路连接上，人们会受到电击和受重伤，甚至死亡。

安装错误或者接线错误的电子组件和松脱的电路连接会造成机器损坏。

- 电气专家应根据系统额定电压及最大消耗功率，完成与电网的正确联接
- 线路电压必须与铭牌上的指示值一致。
- 电源端应配置相匹配的保险装置。

 危险**静电载荷**

静电可使人们受到电击。

- 设备安装，液力耦合器由电力专家装在设备中。
- 机器和电力安装有接地点。

超速：**提示****物品损坏**

未识别出超速、错误的旋转方向或由于错误编程超出现有参数的公差范围可能会损毁液力耦合器。

- 检查整个系统是否已配备超速安全保护装置（例如：制动器或逆止器）。
- 额定转数参见扉页。

只适于可能发生超速（
超过额定转速）的设备
。

环境温度：

环境温度
参见第 2 章

 警告

人身伤害和物品损坏的危险

环境温度可能会引起液力耦合器过热从而导致易熔塞喷液，导致周围人员重伤及损坏液力耦合器。

- 遵守许可的环境温度

运行液体为水

提示

物品损坏

液力耦合器可能因工作液冻结而损坏。

- 环境温度必须高于工作流体的冻结点。
- 遵守规定的温度范围 (参见章节 5.8)。

喷液及排液：

 警告

喷出的热工作液可能导致失明的危险，烧伤危险

液力耦合器过热时易熔塞反应。工作液会从易熔塞中流出。

- 在液力耦合器旁工作的人员须配戴护目镜。
- 请确保喷出的液体不能与人接触。
- 如果易熔塞喷液，立即关闭驱动装置。
- 耦合器旁的电控装置应考虑喷液保护。

**警告****火灾危险**

易熔塞反应后，喷出的油可能在热表面上点火从而引起火灾，同时亦释放出毒气和水蒸汽。

- 请确保喷出的热工作液不与机械零件、加热器、火星及明火接触。
- 易熔塞反应后，立即切断驱动装置。
- 请注意安全数据页中的提示。

**小心****滑倒的危险**

工作液会从易熔塞中流出。

- 必要时，请提供足够大的收集槽。
- 直接分离流出的易熔液和工作液。
- 请注意安全数据页中的提示。

检修液力偶合器之前应检测甲烷含量：

**警告****爆炸危险**

液力偶合器的壳体由铝合金组成。去除保护层。在甲烷含量超过允许值时，存在爆炸危险。

- 在工作液力偶合器时和之前，请您控制液力偶合器范围内的甲烷值。
- 如果超出允许极限值，所有的工作都必须停止直到甲烷含量值重新回到允许范围内。



当地规定所允许的界限
值

5.6 其它危险

警告

人身伤害和物品损坏的危险

不正确的使用及运行会引起人员死亡、重伤或轻伤，并对财产及环境造成损害。

- 只允许合格的、经过培训和授权的人员对液力偶合器进行操作或检修。
- 请注意警告及安全提示。

5.7 在出现事故时的措施

安全提示

- 在出现事故时，请遵守当地的规定以及使用说明书和运营商的安全措施。

5.8 关于运行的重要提示

安全提示

- 如果液力偶合器在运行过程中出现异常，立即关掉驱动装置。

功率传递：

使用说明书的扉页上说明了在特定的转速和特定偶合器充液（工作液和充液量）下，液力偶合器所能传输的功率。

这些数值说明了固定运行液力偶合器时允许的工作点。

提示

物品损坏

偏离允许的工作点导致液力偶合器的损坏。

- 偶合器在非允许工作值下工作时，则须得到德国福伊特驱动技术有限公司的批准。

工作液：

提示

物品损坏

充液太少会造成耦合器过热，而过充会造成液力耦合器内部压力过高而发生损坏。

- 仅可采用本使用说明书封面上指定的工作液充液量操作液力耦合器。
- 只允许使用本安装与使用说明书中推荐的工作液。

在启动过程中升温：

提示

物品损坏

起动时，由于滑差增大，液力耦合器的温度要高于静止状态。

- 请确保足够的起动时间间隔以免液力耦合器过热

有延充腔的液力耦合器的起动特性：

在启动过程中，延充腔中的工作液被排入液力耦合器的工作腔中。在停机时，工作液重新回到延充腔中。

请确保在多个启动过程之间有足够的時間间隔（几分钟），以获得正确的启动特性。

偶合器温度:



警告

爆炸危险

- 当液力偶合器出现高温时，有爆炸危险。
- 当液力偶合器出现高温时，有爆炸危险。

技术参数
参见第 2 章和
订单文件

提示

物品损坏

- 超出许可的环境温度可能会对液力偶合器造成损坏。
- 请咨询 Voith Turbo，如果液力偶合器
 - 工作液为水时出现结冰危险
 - 工作液为油时应在低于 -25 °C 的环境温度下使用。

提示

物品损坏

- 过热 (超出额定温度) 可能对液力偶合器造成损坏。
- 请您负责液力偶合器有充足的通风。

易熔塞：

易熔塞保护液力偶合器不会因过热而损坏。

技术参数
参见第 2 章

提示

物品损坏

- 继续启动液力偶合器，在易熔塞反应后，损坏液力偶合器。
- 易熔塞发生反应时，应立即关掉电机！
 - 请您在额定反应温度下，使用原始易熔塞。在参见操作手册扉页上规定的易熔塞。

监测装置：**提示****物品损坏**

通过不启动监控设备损坏液力耦合器。

- 检查现有的监测装置是否工作正常。
- 立即维修出现故障的监测装置。
- 禁止桥接安全装置。

监测装置

参见第 19 章

堵转：**提示****物品损坏**

工作机堵转会引起液力耦合器过热并引起易熔塞反应，从而危及人身安全以及损害液力耦合器及周围环境。

- 立即关闭工作机。

液力耦合器过载：

在熔断器反应后，按照参见第 2 章要求的时间，能量输送被打开。
多机驱动时，则关闭整个系统！

如果需要额外监测过载状况，应监测输出转速。

如果输出转速下降，低于输入转速超过10% 时，应立即关掉电机。

必要时，应切断电源。否则，将超过规定的最高表面温度。

允许的表面温度

参见第 2 章

提示**液力耦合器过载**

当工作机器堵转时，

- 液力耦合器会出现过载。
- 液力耦合器额定运行及起动过程中，工作机的负载过重。

消除轴承损坏；液力耦合器的轴承出现故障时，请咨询德国福伊特驱动技术有限公司。

5.9 人员资质

仅允许具有资质、经过授权的专业人员执行相关作业，例如运输、入库、安装、电气接线、调试、运行、保养、维护及修理。

所谓有资质的专业人员，是指按照基本安全规范熟悉运输、入库、安装、电气接线、调试、保养、维护和修理操作流程，并且具有相应资质的人员。通过指导和培训液力耦合器保证质量。

该人员须经过以下方面的培训、指导并得到授权以胜任如下要求：

- 按照专业规范并且根据相关安全标准运行、维护设备。
- 按照专业规范使用起重工具、吊装索具和起吊点。
- 按照专业规范处理废弃的介质与部件，例如润滑脂。
- 根据相关安全标准维护、使用安全装备。
- 预防事故，实施急救。

学徒人员仅可在具有资质的指定人员监督下对液力耦合器进行检修。

负责检修耦合器的人员必须

- 值得信任，
- 具有法律规定的最小年龄，
- 经过相关操作培训、指导，并且经过授权。

5.10 产品监督

即使发货以后，我们有法定义务对我们的产品进行监控。

因此，可将我们感兴趣的任何信息告知我们。例如：

- 变化的运行数据
- 在使用设备过程中获得的经验
- 反复出现的故障
- 在使用本安装与使用说明书过程中出现的问题

我们的地址
参见第 2 页

6 运输和存放

6.1 交货状态

- 液力耦合器完整装配后发货。
- 交货时，液力耦合器未充液。如供货范围包括工作液，则用单独容器付运。

包装
参见第 6.5 章

GPK 型

带摩擦片组的驱动和从动轮毂一起分别提供，GPK 插接轴已安装。

用于预紧摩擦片组的运输安全装置的六角螺栓 (项目号 1942) 被拧入，但不旋紧。

摩擦片组通过间隔套 (项目号 1943) 保持距离，从而不致过度伸张。

GPK-XP 型 (带夹紧轮毂) :

夹紧轮毂、带摩擦片组或带制动圆盘/制动轮的驱动和从动轮毂一起分别提供，插接轴已安装。

运输安全装置的六角螺栓 (项目号 1942) 被拧入。

摩擦片组通过间隔套 (项目号 1943) 保持距离，从而不致过度伸张。

6.2 供货范围

会根据扉页上的说明提供液力耦合器。

其他供货范围，比如联轴器、易熔塞、温度监测装置等，列在订单确认书中。

6.3 运输



防护罩

参见第 11 章

警告

爆炸危险

液力偶合器外壳由铝合金构成，在运输中和在易爆炸区域存在危险。

- 只有经过合适运输包装的液力偶合器方能在有爆炸危险的区域中运输。
- 它必须满足与保护盖相同的最基本要求。

警告

受伤危险

坠落的部件能导致重伤甚至死亡。

- 充分确保液力偶合器安全。
- 注意重心位置。
- 使用指定的起吊点。
- 使用合适的运输方式及吊装索具。

警告

挤伤危险

液力偶合器操作不当会挤伤或压伤四肢导致重伤。

- 只允许专业人员对液力偶合器进行运输。

提示

物品损坏

在已安装的状态下，只允许在水平位置上运输液力偶合器。倾斜放置可能损坏液力偶合器。

- 在斜度大于 7° 时，要在轴向固定液力偶合器。

6.4 吊装

起重工具、吊装索具、起吊点

请注意液力耦合器的重量！

耦合器的重量

参见扉页

**超过 100kg 的质量被
压在液力耦合器上。**

起重工具 (比如起重机、叉车)、吊装索具 (比如铁链、钢丝) 和起吊点 (吊眼, 螺纹尺寸与项号 1830 相同参见第 7.3 章) 必须

- 进行检查并经过核准。
- 尺寸合适并且状态完好。
- 只允许经过培训的授权人员进行操作。

环形螺栓不可以被使用！

必须注意起重装置、吊装索具和提升点的使用说明书！



警告

受伤危险

受损或承载能力不够吊装索具在负重时有可能断裂。可能造成重伤甚至死亡。

- 检查起重装置和吊装索具
 - 是否有足够的承载力 (重量参见扉页)
 - 是否状态完好。

液力耦合器挡块



警告

受伤危险

坠落的部件能导致重伤甚至死亡。

- 严禁靠近吊装物下方。

提示

物品和人员损失

不恰当地提升、吊装耦合器可能会导致财产和人员损失。

- 只允许通过规定起吊点 (参见下图) 来吊装耦合器。
 - 在吊装和提升液力耦合器时要注意，不能因起重装置或承受载荷而使耦合器的凸纹受到损伤。
 - 加散热片受损可能导致耦合器不平衡，并由此导致设备不平衡。
-
- 将恰当的吊眼 (螺纹尺寸与项号 1830 相同，参见第 7.3 章) 拧入液力耦合器。
吊装时，勿将已拧上的螺钉拧出，使用已有的螺纹。
 - 安装吊装索具。



图 5

警告**受伤危险**

重物坠落、液力耦合器倾翻或滑动都会造成人身伤害或危及生命。

- 必须始终至少使用 2 条索具进行吊装。
- 严禁靠近吊装物下方。
- 请不要进入摇摆的重物下方，请注意一般故事防范规定。
- 液力耦合器尚未安装于电机和从动机器之间以前，必须采取安全措施以防液力耦合器倾翻、滑动。

液力耦合器换向

- 将恰当的吊眼 (螺纹尺寸与项号 1830 相同，参见第 7.3 章) 拧入液力耦合器。
吊装时，勿将已拧上的螺钉拧出，使用已有的螺纹。
- 安装吊装索具。




图 6

警告

挤伤危险

液力耦合器操作不当会挤伤或压伤四肢导致重伤。

- 必须始终至少使用 2 条索具进行吊装。
- 翻转液力耦合器时，在液力耦合器的每一侧至少应使用 2 条索具。

- 在对侧将恰当的吊眼 (螺纹尺寸与项号 1830 相同，参见第 7.3 章) 拧入液力耦合器。
吊装时，勿将已拧上的螺钉拧出，使用已有的螺纹。
- 液力耦合器挂在第二个吊装索具上。



图 7

- 借助两个起重装置将液力耦合器水平放置。



图 8

- 将液力耦合器小心地放在木板/托架上并防止其倾倒。
已翻转液力耦合器。

正确吊装带 GPK 插接轴 (项目号 1950) 的液力耦合器，以便在驱动轮毂和从动轮毂 (项目号 1932 和 1972) 之间安装



警告

挤伤危险

液力耦合器操作不当会挤伤或压伤四肢导致重伤。

- 使用吊钩进行吊装。
- 如果吊装使用的是绳子，必须确保绳子防滑。

- 将恰当的吊眼 (螺纹尺寸与项目号 1830 相同，参见章节 7.3) 拧入液力耦合器 (项目号 0190) 。
吊装时，勿将已拧上的螺钉拧出，使用已有的螺纹。




图 9

- 用绳子将液力耦合器缠绕在端盖 (项目号 0410) 和外轮 (项目号 0300) 上 (参见章节 8.5.3 和章节 8.6.4)。




图 10




图 11

- 将吊装索具挂在绳子和第二个吊眼上。
- 用这三个吊点将液力耦合器抬起。
- 带 GPK 插接轴 (项目号 1950) 的液力耦合器 , 准备好安装在驱动轮毂和从动轮毂 (项目号 1932 和 1972) 之间。

6.5 存储 / 包装/ 封存

参见附件 (参见防腐处理和包装规定)

打开包装

根据当地的规定去除包装材料。

废弃处理提示

参见第 16 章

提示

物品损坏

结冰危险

- 对于“TW”型液力耦合器，必须在出现结冰危险时排水。

7 拧紧力矩

提示

物品损坏

螺栓拧紧错误可能损坏液力偶合器。

- 在控制扭矩的情况下，用扭矩扳手拧紧所有螺栓。

GPK 型




图 12

- 1) 特殊规格
- 2) 排列方式和数量参见第 22 章或安装平面图

GPK-XP 型 (带夹紧轮毂)




图 13

7.1 螺纹销

	拧紧力矩，单位 Nm					
螺纹	M6	M8	M10	M12	M16	M20
螺纹销， 项目号1931 / 1971	4	8	15	25	70	130

表 4

7.2 易熔塞、充液塞、观察螺栓、丝堵及喷嘴螺栓

	拧紧力矩，单位 Nm (螺纹尺寸)				
偶合器大小	易熔塞， 项目号 0260 ¹⁾ 项号 0395	充液塞， 项目号 0390	丝堵， 项目号 0265， 项目号 0394	观察螺栓， 项目号 0396	喷嘴螺栓， 项号 0455， 螺塞 项目号 0456
366 至 650	50 (M18x1.5)	80 (M24x1.5)	50 (M18x1.5)	50 (M18x1.5)	48 (M16x1.5)
750 至 1150	144 (M24x1.5)	235 (M36x1.5)	144 (M24x1.5)	144 (M24x1.5)	48 (M16x1.5)

表 5

1) 特殊规格

7.3 紧固螺栓

	拧紧力矩, 单位 Nm (螺纹尺寸)			
偶合器尺寸 及型号	六角螺栓, 项目号 1660	六角螺栓, 项目号 1830	整套螺栓 项目号 1955	夹紧螺栓, 项目号 1946
366 T	80 (M12)	68 (M12)	139 (M14)	26 (M8)
422 T	195 (M16)	68 (M12)	210 (M16)	26 (M8)
487 T	195 (M16)	68 (M12)	410 (M20)	52 (M10)
562 T	195 (M16)	68 (M12)	580 (M22)	52 (M10)
650 T	195 (M16)	135 (M16)	410 (M20)	90 (M12)
750 T	380 (M20)	135 (M16)	580 (M22)	90 (M12)
866 T	710 (M24)	250 (M20)	710 (M24)	216 (M16)
866 DT	380 (M20)	250 (M20)	615 ¹⁾ (M20)	424 (M20)
1000 T	380 (M20)	250 (M20)	615 ¹⁾ (M20)	424 (M20)
1000 DT	-	250 (M20)	615 ¹⁾ (M20)	730 (M24)
1150 T	-	580 (M27)	615 ¹⁾ (M20)	730 (M24)
1150 DT	-	580 (M27)	1060 ¹⁾ (M24)	730 (M24)

表 6

使用强度等级为 8.8 或更高的螺栓。

1) 需要强度等级为 10.9 的螺栓。

8 安装与对齐

警告

受伤危险
检修液力耦合器时，务必要遵守第 5 章 (安全) 中的相关说明！

提示

物品损坏
液力耦合器吊装不当会损伤摩擦片组。

- 拆除一个或两个轮毂时必须用合适的吊装装置承载液力耦合器的重量。

吊装
参见第 6.4 章

8.1 GPK 工作原理 (全金属簧片式耦合器)

GPK 型




图 14

GPK-XP 型 (带夹紧轮毂) :




图 15

概述

- 在水平安装时，液力耦合器的重量通过两个摩擦片组分配给驱动轴和从动轴。
- 无特殊措施的液力耦合器的许可斜度为 7° (必要时请咨询 Voith Turbo)。
- 完全装配的摩擦片组和轮毂构成了 GPK (全金属组件耦合器)。
- 摩擦片组在切线方向中扭力呈刚性，而角向和轴向呈柔性。
- 轴向位移可通过这种柔性来补偿。

8.2 工具

 警告
爆炸危险

由于使用了不恰当的工具具有爆炸危险。

- 当使用或者装配防爆液力耦合器时，只能使用允许在爆炸性区域内使用的专用工具。
- 请遵守当地的相关法规。
- 避免火花。



为了拔出轮毂，需要使用以下工具和辅助工具。

螺纹尺寸
参见章节 7

工具：
开口扳手套装
梅花扳手套装
盒装六角套筒扳手 (含六角扳手，棘轮等)
内六角扳手套装
螺丝刀
扭力扳手
锤子、橡皮锤
锉刀套装
钢丝刷

千分表
参见章节 8.5.2.3

测量仪器：
带支座的千分表
游标卡尺
外径千分尺视轴径而定
内径千分尺视毂径而定

安装辅助工具：
辅助工具用于电机和变速器对齐 (紧固螺丝)，如用于电机和变速器支架的垫片 (0.1 - 0.3 - 0.5 - 1.0 - 3.0mm)。
砂布，粒度 100，240

旋转吊环规格
(参见第 7.3 章)，
项目号 1830

起重装置和吊装索具：
吊车。
吊装偶合器需要两个带恰当吊装索具的锚链节。
图片参见注意章节 8.5.3！
可调节的链条或张紧力足够钢索 (见单件重量)。

8.3 准备

偶合器的重量
参见扉页
超过 100kg 的重量被
压在液力偶合器上。

- 准备合适的工具及吊装设备。
- 请注意偶合器的重量。
- 检查驱动电机和工作机轴颈的径向跳动。
- 清洁轴颈与轮毂的配合面，并用砂布抛光。
- 在轴颈上薄薄地涂抹润滑剂。
- 装配时，在拧入法兰之前，给法兰脱脂。
- 清理进行过防腐处理的表面。
- 螺栓的螺纹必须浸少量的油。

安全提示

使用有下列特性的润滑脂：

- 使用温度范围：-20 °C...180 °C
- 耐水并耐冲刷
- 有防止摩擦腐蚀和腐蚀的保护作用

推荐使用的润滑脂：

制造商	名称	提示
Dow Corning	Molykote G-N Plus Paste Molykote G-Rapid Plus Paste Molykote TP 42	
Fuchs	剪切弹性模数 815	
Liqui Moly	LM 48 Montagepaste	
Dow Corning	Molykote D 321 R Anti-Friction Coating	危险物质！ 注意危险物质数据页！
Castrol Optimol	Molub-Alloy Paste White T Molub-Alloy Paste MP 3	

表 7

8.3.1 滑键

请求

滑键必须

- 具有足够的背隙，
- 轴向固定
- 容易进入槽中的。

标识

对于带有一个滑键的轴与轮毂连接，轮毂正面标识滑键协议

- H: 半键协议，
- F: 全键协议。

符号必须与轴的符号一致。

使用滑键

安全提示

对于一个轴与轮毂连接的版本，为了避免不平衡，要相应地取下滑键：

- 一个滑键
- 根据半键协议平衡
- 如果调键协议长度大于套筒。

- 清洁滑键槽。
- 将滑键插入滑键槽中。
- 请勿倾斜。
- 如有必要，应确保所用滑键不会掉落。

8.4 安装驱动轮毂和从动轮毂

驱动轮毂和从动轮毂的安装过程一致。

资质
参见章节 5.9

 警告

压伤，切伤

安装和装配过程中，用手转动并放置液力偶合器时，可能会挤伤手指、或因边角锋利而割伤，并导致重伤。

- 只允许经过专业培训、指导和授权的人员维护或者操作偶合器。
- 小心操作。

提示

物品损坏

不合适的工作工具和工作方法会造成财物损失。

- 使用合适的拉起工具
 - 拧紧主轴，螺栓
 - 推力垫圈
- 安装时，切勿使用：
 - 锤子
 - 焊枪

安全提示

建立记录监控

在EX区域，规定要对液力偶合器的安装进行记录。

我们建议所有的应用都编制记录。

- 必要的记录参见第 14 章。



8.4.1 前提

设计为制动轮结构时，制动鼓须安装于从动轮毂上。

外部保养的清洁
参见章节 13.1




图 16

- 将制动鼓用六角螺栓 (项目号 1660) 拧紧。

拧紧扭矩
参见第 7.3 章

8.5 GPK 型结构的安装和校准

8.5.1 安装驱动轮毂和从动轮毂




图 17

- 请勿将摩擦片组从轮毂中松开！
- 拆下间隔套 (项目号 1943) *) 和警示标签 (驱动和从动端各 4 个) ，并将其保存好以待之后使用。
- 摩擦片组必须借助于六角螺栓 (项目号 1942) *) 按照参考尺寸 X 预夹紧 (参见章节 8.5.2.1) 。
- 装轮毂时，切勿通过摩擦片组加力。

*) 运输安全装置的构成为六角螺栓 (1942) 和间隔套 (1943)




图 18

带夹具的特殊规格 (1961)

- 摩擦片组必须借助于夹具的六角螺栓按照检查尺寸 X 预夹紧 (参见章节 8.5.2.1) 。

- 将毂固定在合适的吊具上。

警告**烫伤危险**

通过加热，表面发烫。

- 不要触摸套筒

- 小心地将轮毂加热至约 80 °C（便于抬起）。
- 将轮毂安装在相应的轴颈上。
- 注意轴颈不要凸出。
- 用螺纹销钉紧固轮毂。

8.5.2 对中

8.5.2.1 安装长度

提示**物品损坏**

法兰轴轴向约束力。

- 为了避免轴向预载荷，应注意安装长度。
- 特别应注意温度变化产生的位移。




图 19

	GPK 安装长度 G , 单位 mm						
偶合器尺寸	DT	DTV	DTWV	T	TV	TVW / TVWS	参考尺寸 X*)
366	-	-	-	254 + 0.5	281 + 0.5	351.5 + 0.5	6.8 + 0.2
422	-	-	-	282.5 + 1	321.5 + 1	399.5 + 1	7.6 + 0.2
487	-	-	-	318.5 + 1.5	369.5 + 1.5	454.5 + 1.5	9.7 + 0.3
562	-	-	-	357 + 2	421 + 2	516 + 2	10.3 + 0.3
650	-	-	-	399 + 2	466 + 2	576 + 2	13.2 + 0.3
750	-	-	-	450.5 + 2	524.5 + 2	651.5 + 2	14.1 + 0.3
866	-	-	-	527 + 2	599 + 2	747 + 2	14.8 + 0.4
	796 + 4	1016 + 4	1256.5 + 4	-	-	-	16.1 + 0.4
1000	-	-	-	572 + 4	678 + 4	817 + 4	16.1 + 0.4
	923.5 + 5	1168.5 + 5	-	-	-	-	19.2 + 0.5
1150	-	-	-	676 + 5	841 + 5	1054 + 5	19.2 + 0.5
	1013 + 5	1391 + 5	-	-	-	-	20.0 + 0.5

表 8

*) 参考尺寸 X 参见章节 8.5.1 和章节 8.5.2。

在 Tabelle 8 中说明的安装长度适用于不带制动器接口的 GPK 的标准规格。

对于客户专用的安装长度以及带制动器接口的规格，要遵守安装计划中的说明。

8.5.2.2 偏移值

 警告**爆炸危险**

轴心差过大会造成材料的损毁进而产生爆炸危险。

- 遵守所有运行条件下的径跳和端跳偏差值。
- 请尤其注意因温度改变所引起的错位。

**提示****同心度错误**

对齐超差越小

- 设备的使用寿命越长，可靠性越高。
- 运行越平稳。

最大允许偏移值：

- 径跳偏差符合参见章节 8.5.2.3 的图示。
(千分表所测的最大允许径偏差！)。
- 端跳偏差符合参见章节 8.5.2.3 的图示
(千分表所测的最大允许轴向偏差！)。

偶合器尺寸	GPK 允许的最大偏移值，单位 mm	
	千分表所测的径向偏差	千分表所测的轴向偏差
366, 422	0.6	0.1
487	0.8	0.4
562	1.2	0.6
650, 750, 866	2.0	0.8
1000	2.0	0.8
1150	2.0	0.8

表 9

8.5.2.3 对齐过程

可以采用激光光学方法或使用千分表手动对齐。激光光学方法通常提供更准确的结果。

对齐时在电机座下加垫薄片或箔片。松开机座螺栓时，机座下方的垫料不应松动。




图 20




图 21

基座上使用带调节螺栓的爪盘利于驱动单元的侧向移动。使用后必须重新旋回机座上的调节螺栓，不应落在机座上。必须避免使用锤子对机器进行侧面修正，这可能会导致滚动轴承和滚珠轴承损坏。




图 22




图 23




图 24

- 所有提前出现的机器损坏 50% 以上与错误对齐有关。
- 机器对齐良好可使
 - 液力偶合器上的回位力最小化。
 - 改善机器的运转平稳性。
 - 提高轴承的预期使用寿命。




图 25

- 视表面和使用者而定，直尺和塞尺测出不同的结果。




图 26

- 仅可由受过指导的人员使用千分表。
- 垂度、内摩擦、机械间隙、读取错误可能会导致对齐错位。




图 27

- 激光光学方法通常提供更准确的结果，并且操作简单而安全。

采用激光光学方法对齐




图 28

激光光学对齐的优点

- 精确对齐，无需输入测量值，无需图形和数值计算。
- 图形显示对齐结果和机座上的垫片和位移校正。
- 无影响测量值的机械杠杆臂 – 无支架垂度。
- 记录测量值时无需拆下液力偶合器。
- 结果准确且可重复，操作很方便。
- 无预定的测量值记录位置 – 当轴旋转不到 90° 时，就已获取结果。
- 保存数据和打印报告结果。
- 可靠地校准系统精度。

安装和对齐过程说明




图 29



图 30

- 摩擦片组必须借助于六角螺栓 (项目号 1942) 或夹具 (1961) 按照**参考尺寸 X** (参见 Tabelle 8 , 第 48 页) 预夹紧。
不能低于**参考尺寸 X**。
- 在驱动端和从动端之间留出正确的**距离 G**。
- 根据使用说明书安装激光测量装置并输入所有所需的数据 (对齐面的位置、电机座的位置、联轴器的直径、运行转速) 。
- 输入轴与输出轴按照原理图 (见上文) 相互对齐。
应用位移值参见章节 8.5.2.2。
- 将驱动单元和从动单元固定在基座上 。**稳定性由整体设备决定，并且必须保证稳定性！**
- 拧紧所有螺栓。
- 在所有的螺丝拧紧后检查对齐，必要时进行矫正。
弹性联轴器对齐错位会导致外缘产生不规则的间隙。
- 填写装配检查报告。

摩擦片组
图参见第 45 页

记录
参见第 14 章

使用千分表对齐





图 31

摩擦片组 图参见第 45 页

- 摩擦片组必须借助于六角螺栓 (项目号 1942) 或夹具 (1961) 按照参考尺寸 X (参见 Tabelle 8 , 第 48 页) 预夹紧。
不能低于参考尺寸 X 。
- 在驱动端和从动端之间留出正确的距离 G。
- 输入轴与输出轴按照原理图 (见上文) 相互对齐。
应用位移值参见章节 8.5.2.2。
- 将驱动单元和从动单元固定在基座上 。稳定性由整体设备决定 , 并且必须保证稳定性 !
- 拧紧所有螺栓。
- 在所有的螺丝拧紧后检查对齐 , 必要时进行矫正。
弹性联轴器对齐错位会导致外缘产生不规则的间隙。
- 填写装配检查报告。

记录 参见第 14 章

8.5.3 安装液力耦合器



将摩擦片组轴向预紧，留出足够的轴向安装空间。

图 32




图 33




图 34

- 确保运输安全装置中的间隔套 (项目号 1943) 和警示标签已拆下。
- 用合适的吊具将液力耦合器固定在合适的起重装置上并吊装至驱动装置 (参见章节 6.4) 。




图 35

提示

物品损坏

如果装配不当，A / B 配合面将受损。

- 安装时禁止倾斜放置液力偶合器。




图 36

- 将液力耦合器小心地装入摩擦片组间。
装入时注意 A 和 B 配合面。
- 松开六角螺栓 (项目号 1942) , 以释放施加在摩擦片组上的压力。
- 松开带夹具的特殊型号 (1961) 装置的夹具上的六角螺栓, 以放松摩擦片组。
- 拧入螺丝 (项目号 1830 和 1955) , 不要旋紧。
- 完全拆下**所有**六角螺栓 (项目号 1942) 和夹具的六角螺栓 (1961)。
- 保存六角螺栓 (项目号 1942) 和夹具 (1961) 以备以后使用 (拆卸) 。
- 均匀拧紧螺栓 (项目号 1830 和项目号 1955) , 注意拧紧力矩 !

拧紧力矩
参见第 7.3 章

8.5.4 对齐检查




图 37

- a: 驱动端摩擦片组法兰间的距离。
b: 从动端摩擦片组法兰间的距离。

a_{min}, b_{min} : a 或 b 的最小值

a_{max}, b_{max} : a 或 b 的最大值

Δa : $a_{max} - a_{min}$

Δb : $b_{max} - b_{min}$

- 在相应摩擦片组的整个圆周方向每隔 45° 测量 a 和 b 的值，测量过程中不得转动轴或耦合器。
- 将所测值与下表进行比较：

	GPK 用于检查对齐的尺寸，单位 mm	
耦合器尺寸及型号	a = b	$\Delta a = \Delta b$
366 T...	9.50 ... 10.15	≤ 0.4
422 T...	10.40 ... 11.30	≤ 0.4
487 T...	12.75 ... 14.65	≤ 1.2
562 T...	13.25 ... 15.95	≤ 1.7
650 T...	16.20 ... 19.70	≤ 2.5
750 T...	17.50 ... 21.00	≤ 2.5
866 T...	19.00 ... 22.50	≤ 2.5
866 DT...	20.50 ... 24.80	≤ 2.3
1000 T...	20.50 ... 25.00	≤ 2.5
1000 DT...	24.00 ... 29.00	≤ 2.5
1150 T...	24.00 ... 29.10	≤ 2.6
1150 DT...	25.00 ... 30.00	≤ 2.5

表 10


所有运行条件下都要遵守 a 和 b 以及 Δa 和 Δb 的值！

- 填写装配检查报告。

记录
参见第 14 章

8.6 GPK-XP 型 (带夹紧轮毂) 结构的安装和校准

8.6.1 安装驱动轮毂和从动轮毂



- 请勿将摩擦片组从轮毂中松开！
拆下间隔套 (1943)*、六角螺栓 (1942)*和警示标签 (驱动和从动端各 4 个)，并将其保存好以备之后使用。
- 装轮毂时，切勿通过摩擦片组加力。

*) 运输安全装置的构成为六角螺栓 (1942) 和间隔套 (1943)

图 38

- 将毂固定在合适的吊具上。



警告

烫伤危险

通过加热，表面发烫。

- 不要触摸套筒

- 小心地将轮毂加热至约 80 °C (便于抬起)。
- 将轮毂安装在相应的轴颈上。
- 注意轴颈不要凸出。
- 用螺纹销钉紧固轮毂。

8.6.2 对中

8.6.2.1 安装长度

提示

物品损坏

法兰轴轴向约束力。

- 为了避免轴向预载荷，应注意安装长度。
- 特别应注意温度变化产生的位移。




图 39

	GPK-XP 安装长度 G , 单位 mm				
偶合器尺寸	DT	DTV	T	TV	TW / TWS
366	-	-	321.5 + 6	348.5 + 6	419 + 6
422	-	-	396 + 6	435 + 6	513 + 6
487	-	-	440 + 6	491 + 6	576 + 6
562	-	-	480 + 6	544 + 6	639 + 6
650	-	-	544 + 6	611 + 6	721 + 6
750	-	-	660 + 6	734 + 6	861 + 6
866	-	-	747 + 6	819 + 6	967 + 6
1000	-	-	819 + 6	925 + 6	1064 + 6
1150	-	-	812 + 6	977 + 6	1190 + 6
	1162 + 6	1540 + 6	-	-	-

表 11

在 Tabelle 11 中说明的安装长度适用于不带制动器接口的 GPK-XP 的标准规格。

对于客户专用的安装长度以及带制动器接口的规格，要遵守安装计划中的说明。

8.6.2.2 偏移值



警告

爆炸危险

轴心差过大会造成材料的损毁进而产生爆炸危险。

- 遵守所有运行条件下的径跳和端跳偏差值。
- 请尤其注意因温度改变所引起的错位。



提示

同心度错误

对齐超差越小

- 设备的使用寿命越长，可靠性越高。
- 运行越平稳。

最大允许偏移值：

- 图示**径跳偏差**参见章节 8.6.2.3
(千分表所测的最大允许径偏差！)。
- 图示**端跳偏差**参见章节 8.6.2.3
(千分表所测的最大允许轴向偏差！)。

偶合器尺寸	GPK-XP 允许的最大偏移值，单位 mm	
	千分表所测的径向偏差	千分表所测的轴向偏差
366, 422	1.0	0.4
487	2.0	0.4
562	2.0	0.6
650, 750, 866	2.0	0.8
1000	2.0	0.8
1150	2.0	0.8

表 12

8.6.2.3 对齐过程

可以采用激光光学方法或使用千分表手动对齐。激光光学方法通常提供更准确的结果。

对齐时在电机座下加垫薄片或箔片。松开机座螺栓时，机座下方的垫料不应松动。




图 40




图 41

基座上使用带调节螺栓的爪盘利于驱动单元的侧向移动。使用后必须重新旋回机座上的调节螺栓，不应落在机座上。必须避免使用锤子对机器进行侧面修正，这可能会导致滚动轴承和滚珠轴承损坏。




图 42




图 43




图 44

- 所有提前出现的机器损坏 50% 以上与错误对齐有关。
- 机器对齐良好可使
 - 液力耦合器上的回位力最小化。
 - 改善机器的运转平稳性。
 - 提高轴承的预期使用寿命。




图 45

- 视表面和使用者而定，直尺和塞尺测出不同的结果。




图 46

- 仅可由受过指导的人员使用千分表。
- 垂度、内摩擦、机械间隙、读取错误可能会导致对齐错位。




图 47

- 激光光学方法通常提供更准确的结果，并且操作简单而安全。

采用激光光学方法对齐




图 48

激光光学对齐的优点

- 精确对齐，无需输入测量值，无需图形和数值计算。
- 图形显示对齐结果和机座上的垫片和位移校正。
- 无影响测量值的机械杠杆臂 – 无支架垂度。
- 记录测量值时无需拆下液力耦合器。
- 结果准确且可重复，操作很方便。
- 无预定的测量值记录位置 – 当轴旋转不到 90° 时，就已获取结果。
- 保存数据和打印报告结果。
- 可靠地校准系统精度。

安装和对齐过程说明




图 49



图 50

- 在驱动端和从动端之间留出正确的**距离 G**。
- 输入轴与输出轴按照原理图 (见上文) 相互对齐。
应用位移值参见章节 8.6.2.2。
- 根据使用说明书安装激光测量装置并输入所有所需的数据 (对齐面的位置、电机座的位置、联轴器的直径、运行转速) 。
- 将驱动单元和从动单元固定在基座上 。**稳定性由整体设备决定，并且必须保证稳定性！**
- 拧紧所有螺栓。
- 在所有的螺丝拧紧后检查对齐，必要时进行矫正。
弹性联轴器对齐错位会导致外缘产生不规则的间隙。
- 填写装配检查报告。

记录

参见第 14 章

使用千分表对齐




图 51

- 在驱动端和从动端之间留出正确的**距离 G**。
- 输入轴与输出轴按照原理图 (见上文) 相互对齐。
应用位移值参见章节 8.6.2.2。
- 将驱动单元和从动单元固定在基座上。**稳定性由整体设备决定，并且必须保证稳定性！**
- 拧紧所有螺栓。
- 在所有的螺丝拧紧后检查对齐，必要时进行矫正。
弹性联轴器对齐错位会导致外缘产生不规则的间隙。
- 填写装配检查报告。

记录

参见第 14 章

8.6.3 准备夹紧轮毂和插接轴

夹紧轮毂 (夹具) 草图




图 52



安全提示

1. 交货状态

夹紧轮毂交货时为完全油脂润滑状态。如需要补充润滑，应按照参见章节 15.5 (重新装配) 完成。

2. 检查

检查轴以及轮毂孔的偏差。务必注意，接合面绝不能损坏并且工件边缘无毛刺痕迹。

3. 脱脂

轮毂孔和插接轴必须在接合面 (W) 去油脂。

接合面 (轮毂轴) 上的剩余润滑剂有可能限制扭矩传输能力。

8.6.4 安装液力耦合器

安装前将夹紧轮毂推到插接轴上。




图 53

将夹紧轮毂轴向向后推移，留出足够的轴向安装空间。




图 54




图 55

- 确保六角螺栓 (1942)、运输安全装置中的间隔套 (项目号1943) 以及警示标签已拆下。
- 用合适的吊具将液力耦合器固定在合适的起重装置上并吊装至驱动装置 (参见章节 6.4)。




图 56

提示

物品损坏

如果装配不当，A / B 配合面将受损。

- 安装时禁止倾斜放置液力偶合器。




图 57

- 将液力偶合器小心地放入驱动和从动轮毂之间。
放入时注意法兰的 A 配合面。
- 将螺丝 (项目号 1830) 拧上 , 不要旋紧。
- 轴向推移夹紧轮毂 (项目号 1945) , 小心地将配合面 B 插入法兰中。
- 确保轴上的夹紧轮毂处在正确位置。
- 将螺丝 (项目号 1955) 拧上 , 不要旋紧。
- 均匀拧紧螺栓 (项目号 1830 和项目号 1955) , 注意拧紧力矩 !

拧紧力矩
参见第 7.3 章



警告

爆炸危险

夹紧轮毂滑动产生摩擦热。遵守下列指示：

- 用扭矩扳手使用表格规定额定扭矩的大约 10% 拧上夹紧螺栓 (项目号 1946) , 直到夹紧轮毂对齐。
- 随后用扭矩扳手依次拧紧夹紧螺栓- **不能交叉** - 扭矩逐步上升, 开始使用表格规定额定扭矩的大约 10% , 直到所有螺栓用 10% 扭矩拧紧。
- 之后分别用 20% , 40% , 60% , 80% 的拧紧力矩重复这一过程。
- 当所有螺栓显示出表中所规定的拧紧力矩时, 拧紧步骤结束。



8.6.5 对齐检查




图 58

a : 驱动端摩擦片组法兰间的距离。
b : 从动端摩擦片组法兰间的距离。

a_{min} , b_{min} : a 或 b 的最小值
a_{max} , b_{max} : a 或 b 的最大值

Δa: a_{max} - a_{min}
Δb: b_{max} - b_{min}

- 在相应摩擦片组的整个圆周方向每隔 45° 测量 a 和 b 的值，测量过程中不得转动轴或偶合器。
- 将所测值与下表进行比较：

	GPK-XP 用于检查对齐的尺寸，单位 mm	
偶合器尺寸及型号	a = b	Δa = Δb
366 T...	8.50 ... 9.60	≤ 1.1
422 T...	9.50 ... 10.60	≤ 1.1
487 T...	12.00 ... 13.40	≤ 1.4
562 T...	13.00 ... 14.80	≤ 1.8
650 T...	16.20 ... 18.50	≤ 2.3
750 T...	17.50 ... 19.80	≤ 2.3
866 T...	18.50 ... 20.80	≤ 2.3
1000 T...	20.50 ... 22.80	≤ 2.3
1150 T...	24.00 ... 26.60	≤ 2.6
1150 DT...	25.00 ... 27.40	≤ 2.4

表 13

所有运行条件下都要遵守 a 和 b 以及Δa 和Δb 的值！

记录
参见第 14 章

- 填写装配检查报告。

9 工作液

参见附录（参见福伊特液力耦合器的工作液）

警告

受伤危险

热工作液可能从损坏的部件或易熔塞中喷出，严重危及人身安全！

- 定期保养液力耦合器！
- 只允许专业人员对液力耦合器进行检修！

提示

物品损坏

只允许使用本安装与使用说明书扉页指定的工作液！

- 使用不适当的工作液可能会造成液力耦合器永久损坏！
- 使用未指定的工作液时，请问福伊特驱动技术有限公司。

提示

环境污染

工作液对健康有害并且污染环境

- 根据本州的规定，由许可的收集点清理使用过的工作液。
- 必须保证，工作液不会流至地面或水中！

安全提示

倾点、闪点和燃点的指定值为标准值和油生产商的说明。我们可以得知， Voith Turbo 对此不提供担保！

各国专门生产的原油可能导致数值出现偏差。

- 我们建议您将我们的规定和实际说明进行比较。
- 出现偏差时我们建议您立即咨询油品供应商。

9.1 工作液为水时的要求

要求	
密封兼容性	NBR (丁腈橡胶)
pH 值	5...8

使用的水质应

- 不含固体颗粒，
- 盐分少，
- 所含其它添加剂的浓度应很低。

9.1.1 可用工作液

一般来说，饮用水可满足这些要求。

9.1.2 带离心阀的液力耦合器 (TW...F...型) 使用水为工作液

提示

物品损坏

带离心力阀门的液力耦合器缺少润滑 (TW...F...型) 。

- 注意型号！
- 只允许 TW 型液力耦合器用水为工作液。
- 对带离心阀的液力耦合器 (TW...F...型) 进行再充液时，需在水中添加少量的油脂。

型号名称
参见封面

有必要在充入带离心阀的液力耦合器的水中添加少量的油脂。该油脂确保离心阀持续工作。

在交货状态下，液力耦合器的工作腔中已经充有适量的油脂。

油脂量：

耦合器尺寸	366	422	487	562	650	750	866
油脂量	80 g	100 g	120 g	150 g	180 g	210 g	240 g

表 14

油脂需满足的要求：

要求	
粘度等级	2 按照 NLGI
稠化剂	锂-复合物 钙-复合物
使用温度	-20 °C ... 120 °C
材料相容性	NBR (丁腈橡胶) FPM / FKM (氟橡胶)

类型建议：

制造商	名称
Avia	Lithoplex 2 EP
BP	Energrease HTG 2
Castrol	Tribol GR 4020/220-2 PD Tribol GR 4747/220-2 HT
ExxonMobil	Mobilith SHC 220
Fuchs	Renolit CXI 2
Klüber	Petamo GHY 133N
Shell	Gadus S2 V220 2 Gadus S5 V220 2
总计	Multis Complex EP 2 Multis Complex EP 220

表 15

上表作为推荐清单并未包含全部工作液。

10 充液、充液检查及排液

工作液的充液量及类型基本上可决定液力耦合器的性能。

- 过充会导致启动过程中更高的驱动电动机负载，以及较高的滑转力矩。
- 充液量太少导致液力耦合器温升过快，以及较低的滑转力矩。

警告

烫伤危险

液力耦合器运行时会变热。

- 检修液力耦合器时，务必要遵守第 5 章（安全）中的相关说明！
- 在液力耦合器冷却后，才可开始作业。

小心

健康危害

皮肤或者粘膜与工作液的接触，会引起刺激疼痛或者发炎。

- 请注意安全数据页中的提示。
- 任何接触工作液的工作，需始终佩戴护目镜！
- 如工作液不慎入眼，立即用大量清水清洗并及时就医！
- 请在作业后用肥皂彻底清洁双手。

提示

物品损坏

润滑

- 对带离心阀的液力耦合器（TW...F...型）进行再充液时，需在水中添加少量的油脂。



工作液中的污染物可导致耦合器磨损加大并损坏轴承，因此不再具有防爆安全性。

- 请在充液时确保容器、漏斗、充液管等工具的清洁。

提示

物品损坏

不遵守规定

- 遵守本手册扉页推荐的充液量。
- 不允许过充！过充会在耦合器内部产生未经许可的高压。这可能损坏耦合器。
- 不允许液位过低！否则将导致耦合器启动不符合标准。
- 不可将不同类型的工作液混合使用。
- 只允许使用本安装与使用说明书中推荐的工作液。
- 确保使用状态完好的原装密封环。

涡轮增压指南
参见 <https://turbo-guide.voith.com>

10.1 液力耦合器充液

安全提示

液力耦合器在付运时未充液。

- 若供货范围中含工作液，则另用单独的容器运输。

油脂量
参见第 9.1.2 章

工作液及充液量
参见扉页

拧紧力矩
参见第 7.2 章

- 旋转液力耦合器直至距观察螺栓 (项目号 0396) 最近的充液塞 (项目号 0390) 位于顶部。
 - 旋开充液塞。
 - 取下上方的易熔塞以平衡压力。
 - 带有离心阀的液力耦合器 (TW...F...型) 再充液时，需在工作腔内加入定量的油脂。
 - 通过精密的滤网按照规定的量充入工作液 (参见第 9 章)
 - 筛网规格 $\leq 25 \mu\text{m}$ 用于工作介质为油的液力耦合器 (型号 T...)
 - 筛网规格 $\leq 50 \mu\text{m}$ 用于工作介质为水的液力耦合器 (型号 TW...)
- 打开充液塞充液。
- 旋紧充液塞。
 - 旋紧易熔塞。




图 59

- 旋转液力偶合器直至观察螺栓中的工作液刚好可见。
- 测定观察螺栓至竖直轴线之间法兰螺丝的数目 z 。以通过观察螺栓的中心线为基准沿着切割线向后数，从第一颗螺丝开始计数。
- 为了以后加液检查，记录确定的螺栓数量 z 。请注意液力偶合器或防护罩上的液位标记。
- 试运行（安装防护罩！）后，检查液力偶合器是否泄漏。

 $z = \underline{\hspace{2cm}}$

装配检查报告

参见章节 14.1 或 扉页

10.2 充液检查

- 旋转液力偶合器直至观察螺栓中的工作液刚好可见。
- 测定观察螺栓至竖直轴线之间法兰螺丝的数目 z 。以通过观察螺栓的中心线为基准向后数，从第一颗螺丝开始计数。
- 将所测的螺丝数量与充液时测定的螺丝数量进行比较。请注意液力偶合器或防护罩上的液位标记。
- 检查并调整充液量。
- 试运行（安装防护罩！）后，检查液力偶合器是否泄漏。

数量 z

参见第 10.1 章

10.3 液力偶合器排液

提示

环境污染

工作液处理不当可能会严重破坏环境！

- 处理工作液时，请恪守相应的法律法规及制造商或供应商的规定。
- 用与其相适的容器收集工作液。

废弃处理提示

参见第 16 章

10.3.1 水平方向安装的无延充腔液力耦合器的排液

- 将容器放置在下方。
- 旋转液力耦合器直至其中一个易熔塞位于最底部。
- 旋开易熔塞。
- 为使透气良好，拆掉与之相对的一个充液塞或易熔塞。
- 运行液体从液力耦合器中溢出。
- 等到工作液体不再流出。
- 仅使用原始密封件。
- 再次旋紧所有螺丝。

拧紧力矩

参见第 7.2 章

10.3.2 水平方向安装的无延充腔液力耦合器的排液

- 将容器放置在下方。
- 旋转液力耦合器直至其中一个易熔塞位于最底部。
- 旋开易熔塞。
- 为使透气良好，拆掉与之相对的一个充液塞或易熔塞。
- 运行液体从液力耦合器的工作区域中溢出。
- 等到工作液体不再流出。
- 拆掉喷嘴螺栓。
- 旋转液力耦合器直至充液塞的口位于最底部。
- 运行液体从液力耦合器的延时舱中溢出。
- 等到工作液体不再流出。
- 仅使用原始密封件。
- 紧固喷嘴螺栓。
- 旋转液力耦合器直至其中一个易熔塞位于最底部。
- 运行液体从液力耦合器的工作区域中溢出。
- 等到工作液体不再流出。
- 仅使用原始密封件。
- 再次旋紧所有螺丝。

拧紧力矩

参见第 7.2 章

11 调试

警告

受伤危险

检修液力耦合器时，务必要遵守第 5 章（安全）中的相关说明！

- 调试运行开始前确保运输安全装置已拆除！
- 调试运行不当可能会造成人身伤害、财产损失及破坏环境！
- 只允许专业人员实施调试运行，特别是液力耦合器的首次起动！
- 请防止设备未经授权起动！

爆炸性危险！



- 请检查液力耦合器是否经过防爆安全认证。
- 液力耦合器上配备防护罩（例如带孔的金属盘，孔的尺寸大约为 10-12 mm）。它必须：
 - 防止有破坏性的异物（石子、生锈的钢等）渗入。
 - 可以经受住突然撞击而不会产生过度损伤，这样可以避免撞上保护盖。尤其要避免铝制的带外部件的零件与生锈的钢或铁接触。
 - 接住易熔塞中喷出的熔化金属焊芯。
 - 收集溢出的工作液，避免与部件（电机、皮带）接触，这可能会导致点火。
 - 可以进行充分的通风，以达到规定的最高表面温度。

液力耦合器周围罩上孔占 65% 的金属板不会影响通风效果（必要时，请咨询福伊特驱动技术有限公司）。

- 保证安全距离以防止接近危险区域（DIN EN ISO 13857）。

如果您有防护罩方面的设计建议，请与福伊特驱动技术有限公司联系。

标识

参见第 5.2 章

- 液力耦合器未装配绝缘滚动轴承！很可能通过相连设备（例如变频器）形成电流通路及旁路电流。
- 为避免安装液力耦合器时出现静电，耦合器两端不能作绝缘处理。
- 驱动端及从动端之间的电位补偿。
- 有可能超速的设备应配备安全防超速装置（例如：制动器或逆止器）。

 警告

卷入危险

宽松的服装、长发、首饰项链、耳环或者松散的配饰可能会被绞住或绞进旋转部件，从而导致重伤或导致耦合器损坏及环境污染。

- 请在工作时只穿着合体服装！
- 将长发扎入帽子内！
- 禁止佩戴首饰（如项链、戒指等）！
- 绝不允许操作无保护罩的耦合器！



技术参数
参见第 2 章

 警告

爆炸危险

因摩擦产生热量可能产生爆炸危险。

- 请确保联轴器（GPK）的摩擦片不会接触到法兰。
- 如果液力耦合器使用 BTS-Ex 来限定液力耦合器最高表面温度，确保开机时不超过液力耦合器允许的最高温度。

提示

物品损坏

严禁未充液的液力耦合器运转。

- 由于轴承原因，标准规格的液力耦合器三个月之内至少停机一次。

调试运行的提示

- 液力耦合器可以任意方向运转。
- 工作机的转向也有可能被规定！电机的转向必须与工作机规定的转向一致！
- 如果电机以星/三角联接方式起动，最迟在 2...5 秒后完成星联接至三角联接的转换。
- 多电机驱动时，必须确定单个电机的负载。各电机之间的负载偏差可通过相应地调节各个液力耦合器的充液量来平衡。但是，不得超过液力耦合器允许的最大充液量！

工作液和充液量
参见扉页

调试

- 按照调试运行报告记录试运行情况并存档。
要特别注意：
 - 机器运行正常
 - 噪声情况正常
- 记录调试运行。

调试报告
参见第 14.2 章

12 运行

警告

受伤危险

检修液力耦合器时，务必要遵守第 5 章 (安全) 中的相关说明！

- 运行的前提条件为根据第 11 章成功进行了调试。

运行提示

提示

物品损坏

严禁未充液的液力耦合器运转。

- 由于轴承原因，标准规格的液力耦合器三个月之内至少停机一次。

正常运行期间在液力耦合器上不进行操作。

根据第 13 章按照时间和运行时间进行所需的保养作业。

如果仍出现故障，要根据第 17 章将故障排除。

13 保养、维护

定义以下进行的维护工作（依据 IEC 60079）：

保养和维修：使目标保持一种状态，或者重新恢复该状态，与相关标准要求相符，保证了执行所需的功能的一系列活动的组合。

检查：仔细调查对象的一种活动，目标是对目标的状态给出可靠的说法，不需要拆卸，或在必要时部分拆卸，并通过措施比如测量进行补充。

目视检查：目视检查是指在不使用接触装置或工具的情况下发现可见的错误，例如螺栓缺失。

近距离检查：种除了包括目视检查以外，通过使用接触装置，比如移动楼梯（如果需要）和工具识别螺栓松落等错误。近距离检查需要一个通常不打开的外壳，或断开生产设备的电压。

细节检查：种除了包括近距离检查以外，必须需要打开外壳，如果需要时通过使用工具和检测装置识别出连线松落等错误的检查。

 警告

受伤危险
检修液力偶合器时，务必要遵守第 5 章（安全）中的相关说明！

- 注意始终保持液力偶合器旁通畅无阻！

资质
参见第 5.9 章

- 只允许有资质且经授权的专业人员进行服务以及维修工作！通过指导和培训液力偶合器保证质量。
- 服务及维护不当会导致死亡、重伤或轻伤而且会造成财产损失或破坏环境。
- 关掉与液力偶合器安装在一起的设备，并固定开关，防止其被重新接通。
- 对于在液力偶合器上进行的所有工作，要确保驱动电机和工作机器已经停止运行，并且决不可能起动！
- 只允许使用原装备件更换部件。

完成服务和维护工作后，立即安装所有安全罩及安全装置并检查设备性能！检查功能是否正常！

维护计划：

拧紧力矩
参见第 7.3 章

期限	保养作业
调试运行大约 1 小时后	检查项目号为 1830 和 1955 紧固螺栓的拧紧力矩。 。
初始运行 500 小时后	检查项目号为 1830 和 1955 紧固螺栓的拧紧力矩。 。 检查联轴器的摩擦片（参见章节 13.2）。 检查 a 及 b 的参考尺寸（参见章节 8.5.4 和章节 8.6.5），将 a 及 b 与调试运行报告中的数值进行比较，如有偏差，重新调整。 适用于 GPK-XP 型（带夹紧轮毂）： 检查项目号为 1946 的夹紧螺栓的拧紧力矩。

期限	保养作业
运行 500 小时后进行常规检查 最晚每三个月后	检查设备是否异常 (目测检查 : 密封性、噪声、振动) 。 检查设备地脚螺栓 , 需要时 , 用规定力矩拧紧。
最晚在调试运行 3 个月以后 , 之后每 ½ 年	如果第 2 章提到要求温度监测 (细节检查) , 请检查电气装置是否处于良好状态。
每运行 12 / 6 / 4 个月后 , 在 1 / 2 / 3 班运行时	检查金属簧片组是否发生变形、损坏、裂纹并检查表面平整度、是否具有高弹性 以及簧片组是否均匀。
工作液为矿物油时 : 每 15000 个运行小时后	- 更换工作液或检查旧工作液并 - 确定剩余使用寿命 (报告 参见第 14 章) ! 向工作液供应商咨询工作液的许用值 (参见第 9 章及第 10 章) 。
易熔塞反应后	更换所有易熔塞及工作液 (参见章节 13.4) 。 检查运行条件(参见第 2 章)。 检查设备的温度监测 (参见第 19 章: MTS, BTS(ex), BTM)。
在密封性差时	在检修液力偶合器时由福伊特委托的专业人员更换轴密封圈、密封圈和法兰密封垫。
在出现噪音、震动时	由福伊特委托的专业人员确定并排除原因。
在有污染物时	清洁 (参见章节 13.1) 。

表 16

- 根据报告进行保养工作及常规检查工作。
- 记录保养工作。

文件原稿
参见第 14.3 章



防爆液力耦合器须进行如下附加的维护工作：

维护周期	保养工作
在有污染物或堵塞时： 要定期清洁爆炸区域中的设备。周期由运营商根据环境应力现场确定，比如在灰尘沉淀大于或约为 0.2...0.5 mm 时。	清洁 (参见章节 13.1) 。
保养周期参见第 2 章	更换滚动轴承 (参见章节 13.3.3) 。

表 17



 **警告**

爆炸危险

不符合规定的维护工作会产生爆炸危险。

为确保根据防爆规定运行，请依照保养计划完成作业。

- 立即清除液力耦合器上堆积的易燃灰尘。
- 为了保持液力耦合器完好的通风，有必要定期检查和清洁保护罩。
- 易熔塞反应后，立即盖住或封住开口处以防易燃灰尘进入液力耦合器内部。

13.1 外部清洁

提示

物品损坏

不合规定的外部清洗损害了液力耦合器。

- 请注意所用的清洁剂应与 NBR 及 FPM/FKM 密封材料相匹配！
- 请不要使用高压清洁设备！
- 小心处理密封垫！请避免用水和压缩空气喷射。

- 经允许后可用无油清洁剂清洁液力耦合器。

13.2 GPK 和 GPK-XP 型联轴器

- 设备检查时，检查联轴器摩擦片与初始安装状态比较是否有明显变形，是否有摩擦片裂痕或摩擦片腐蚀痕迹。
- 所有间隙（单个摩擦片之间的缝隙）之和不允许超过法兰或轮毂和摩擦片组间空气间隙的50%（无转矩进气）。法兰或轮毂和摩擦片组间缝隙必须在垫圈范围中无附加扭矩测量。

警告

爆炸危险

因过载或对齐不正确产生的爆炸危险。

摩擦片与初始安装状态比较如出现变形、裂痕或腐蚀痕迹，有可能是过载或校准不正确的迹象。

- 将此耦合器的一半整个更换（项目号 1932 或 1972）！
- 不要单个更换金属簧片。只有生产商才能保证专业化的修理！



13.3 轴承

13.3.1 工作液为矿物油时轴承的润滑

请注意以下内容保证轴承润滑：

提示

物品损坏

严禁未充液的液力耦合器运转。

- 由于轴承原因，标准规格的液力耦合器三个月之内至少停机一次。

安全提示

合器轴承终身自润滑

- 液力耦合器可以使用终身自润滑专用轴承，允许连续使用。

13.3.2 工作液为水时轴承的润滑

水介质液力偶合器轴承终身自润滑。运行后无需作再润滑。



更换周期
更换滚动轴承
参见第 2 章

13.3.3 更换轴承 / 再润滑

安全提示

液力偶合器检修时，由福伊特驱动技术有限公司指派的专业人员对轴承进行更换/再润滑。

13.4 易熔塞

易熔塞的额定反应温度
参见扉页

- 易熔塞保护液力偶合器不会因过热而损坏。
- 达到额定反应温度时，易熔塞金属焊芯熔化，工作液从易熔塞中流出。

易熔塞通过以下内容标识：

- 额定反应温度钢印，单位为 °C
- 色标：

额定反应温度	色标	工作液 油	工作液 水
95 °C	无色 (镀锡)	X	X
110°C	黄色	X	X
125°C	棕色	X	-
140°C	红色	X	-
160°C	绿色	X	-
180°C	蓝色	X	-

表 18

安全提示

- 注意订单包括的安装平面图。
- 仅使用具有额定反应温度的原装易熔塞！
- 不允许用丝堵替代易熔塞！
- 易熔塞的分布不能改变。
- 工作液为水时，只允许使用最大额定反应温度为 110 °C 的易熔塞！
- 在没有易熔塞的情况下切勿操作液力偶合器！

规格

参见第 2 章

安全提示**开关元件,不平衡**

- MTS- 或 BTS 开关元件或丝堵与观察螺栓 (位置用箭头标出) 相对排列。
- 为避免不平衡，在 BTM 开关元件对面旋入一个 BTM 配重丝堵。严禁在重量较轻的观察螺栓、丝堵或易熔塞的对面插入 BTM 开关元件。

易熔塞反应后:

- 更换全部易熔塞。
- 更换工作液。

拧紧力矩

参见第 7.2 章

**警告****火灾危险**

如果安装制动装置，选择易熔塞的位置时要注意喷液不能溅到制动装置上。

- 此装置需检查。如有偏差，请咨询 Voith Turbo。

安全提示

热控监测装置

- 热控监测系统能防止工作液喷出(参见第 19 章)。
- 热控监测系统可由福伊特驱动技术有限公司以附件方式供货。

标准规格易熔塞 (FP)、盲螺栓、观察螺栓和外轮驱动 (内轮驱动) 时开关元件的排列方式和数量。

参见附录 (参见易熔塞 (FP) 排列方式)

14 装配检验、调试运行以及保养记录



警告

受伤危险

检修液力耦合器时，务必要遵守第 5 章（安全）中的相关说明！

在装配检验报告（参见章节 14.1）中记录所有装配工作。

在调试运行报告（章节 14.2）中记录调试运行工作。

安全提示

液力耦合器

- GPK 联轴器和
- 液力耦合器

要在保养报告中记录一般的保养（参见第 14.3 章）。



必要时使用原件的复印件。

14.1 装配检查报告

打“X”或填入所要求的数值以确认工作或检验已完成。

福伊特液力偶合器

尺寸 / 型号 (参见第 18 章) :
序列号 (参见第 18 章) :

液力偶合器工作液

充液量 : 升
制造商 :
名称 :

液力偶合器

经过防爆区域许可 ☐ 是 ☐ / 否 ☐

电机

序列号
驱动转速 min-1
额定功率 kW

已进行了安装工作



姓名 :
日期 :
签字 :

工作机 / 减速机

序列号

装配 – 检验步骤	说明	完成说明 / 尺寸
已检测，整个分布方式与水平线的斜度未大于 7°。	扉页	额定值 : $\leq 7^\circ$ [°] 实际值 : [°]
测量驱动机器的径向跳动。	生产商说明	额定值 : [mm] 实际值 : [mm]
测量工作机的轴径。	生产商说明	额定值 : [mm] 实际值 : [mm]
测量工作机器的径向跳动。	生产商说明	额定值 : [mm] 实际值 : [mm]
测量工作机器的轴径。	生产商说明	额定值 : [mm] 实际值 : [mm]
驱动轮毂直径。	第 2 章	额定值 : [mm] 实际值 : [mm]
从动轮毂直径。	第 2 章	额定值 : [mm] 实际值 : [mm]
已检查驱动端滑键的背隙。	第 8.3 章	☐
已检查从动端滑键的背隙。	第 8.3 章	☐
滑键在驱动轮毂槽中平稳移动	第 8.3 章	☐
滑键在从动轮毂槽中平稳移动	第 8.3 章	☐
检查驱动端轴与轮毂的连接。	第 8.3 章	轴与轮毂的滑键协议相同 H (半) , F (全) ☐ 是 ☐ 否 设计为: ☐ 半键协议 ☐ 全键协议

装配 – 检验步骤	说明	完成说明 / 尺寸
检查从动端轴与轮毂的连接。	第 8.3 章	轴与轮毂的滑键协议相同 H (半) , F (全) ☐ 是 ☐ 否 设计为: ☐ 半键协议 ☐ 全键协议
清洁驱动端的轴与轮毂并涂润滑剂。	第 8.3 章	☐
清洁从动端的轴与轮毂并涂润滑剂。	第 8.3 章	☐
已通过扭矩拧紧了 GPK 或 GPK-XP 型联轴器的螺纹销 (项目号 1931、项目号 1971) 。	第 7.1 章	☐
已测量安装尺寸“G”。	章节 8.5.2.1 和章节 8.6.2.1	额定值 : [mm] 实际值 : [mm]
已测量参考尺寸“X” (只适用于 GPK 型) 。	第 8.5.2.1 章	额定值 : [mm] 实际值 : [mm]
已检测 GPK 型和 GPK-XP 型联轴器的径向跳动和轴向跳动。	章节 8.5.2.2 和章节 8.6.2.2	☐
地脚螺栓已拧紧。	章节 8.5.2.3 和章节 8.6.2.3	☐
装配液力偶合器 螺栓 (项目号 1830、项目号 1955) 已拧紧。	章节 7.3、 章节 8.5.3 和章节 8.6.4	☐
已拆下六角螺栓 (项目号 1942) 和间隔套 (项目号 1943) 。	章节 8.5 和章节 8.6	☐
只适用于 GPK-XP 型 (带夹紧轮毂) : 在位置 W 对轮毂孔和轴进行脱脂, 用规定扭矩拧紧夹紧轮毂的夹紧螺栓 (项目号 1946) 。	章节 8.6.3	☐
已检测间距 a / b 的参考尺寸。	章节 8.5.4 和章节 8.6.5	☐ a min. ☐ b min. ☐ a max. ☐ b max. ☐ Δa ☐ Δb
MTS / BTS / BTM (需要时) 已根据使用说明书对安装位置进行检查。	第 2 章 第 19 章	☐
MTS / BTS / BTM (需要时) 已进行了电气功能试验。	第 2 章 第 19 章	☐
已根据建议安装防护系统。	第 11 章	☐
已在驱动端和从动端之间建立电位补偿。	第 11 章	☐
液力偶合器已充液。	第 10 章	☐
液位检查 / 测定螺丝数目 “Z” 以检查液位。	第 10.1 和 第 10.2 章	Z= 螺栓
已检查液力偶合器是否对齐。	记录对齐值	☐
电机轴的径向跳动合格		☐

装配 – 检验步骤	说明	完成说明 / 尺寸
记录位移值 (参见章节 8.5.2.2 和章节 8.6.2.2) :		
观察方向从电机到工作机器	径向 (径向跳动)	轴向 (轴向跳动)
相应打叉 - 千分表读数 ☐ - 中心线位移数值 ☐ - 在 Ø 上测得的轴向值 单位 mm		
对齐检查 (参见章节 8.5.4 和章节 8.6.5)	值在测量范围以内	数值
a 最小	☐ 是 ☐ 否	实际值 : [mm]
a 最大	☐ 是 ☐ 否	实际值 : [mm]
b 最小	☐ 是 ☐ 否	实际值 : [mm]
b 最大	☐ 是 ☐ 否	实际值 : [mm]
Δa	☐ 是 ☐ 否	实际值 : [mm]
Δb	☐ 是 ☐ 否	实际值 : [mm]
运行过程中出现的位移 (设备供应商注明) : 必须注意因温度上升或机械移动可能 产生的位移。 只有上述规定的数值发生改变时 , 才需填写。		
- 径向 (比如驱动装置/从动装置不同的热膨胀) mm - 轴向 (比如因角度移位) mm - 长度增加 (用于安装公差尺寸"G", 比如轴膨胀) mm		

14.2 调试报告

打“X”或填入所要求的数值以确认工作或检验已完成。

徕伊特液力偶合器

尺寸 / 型号（参见第 18 章）：

序列号（参见第 18 章）：

液力偶合器

经过防爆区域许可

是 ☐ / 否 ☐

已进行了调试

在

运行小时之后

姓名：

日期：

签字：

调试 – 检验步骤	说明	完成说明
检查应在电机接通之前进行：		
装配 – 检验步骤已完成。 已填写的装配检查报告。	第 14.1 章	☐
已拆下六角螺栓（项目号 1942） 和间隔套（项目号 1943）。	章节 8.5 和章节 8.6	☐
只适合于防爆液力偶合器： 检查液力偶合器，观察标识是否经过安全认证。	第 5.2 章	☐
液位检查 / 测定螺丝数目“Z”以检查液位。	第 10.1 和 第 10.2 章	☐ / z = 螺栓
给液力偶合器配备一个防护罩 (特性参见第 11 章)。	第 11 章	☐
检查设备是否接地 (16 mm²)。		☐
只适用于设备可能发生超速的情况：设备应配备安全装置防止 超速（例如制动器或逆止器等安全机构）。	第 8.1 章	☐
确定下一次保养的停机时限。	第 13 章	☐
只适用于 BTS-Ex 用作温度监测系统时： 确保电机启动时，液力偶合器不会超过允许的最高温度！	第 2 章	☐
检查金属簧片组是否发生变形、损坏、裂纹 并检查表面平整度、是否具有高弹性 以及簧片组是否均匀。	章节 8.4.1， 章节 13.2	☐
已检测间距 a / b 的参考尺寸。		☐ a 最小 ☐ b min. ☐ a 最大 ☐ b max. ☐ Δa ☐ Δb
已检查地脚螺栓。		☐

调试 – 检验步骤	说明	完成说明
试运行期间的检查：		
电机起动正常。		☐
液力偶合器封闭。 检查地面和环境是否被油浸润，油未溢出。		☐
机器运行正常		☐
噪声情况正常。		☐
关闭电机后进行检查：		
液力偶合器封闭。 检查地面和环境是否被油浸润，油未溢出。		☐
检查金属簧片组是否发生变形、损坏、裂纹 并检查表面平整度、是否具有高弹性 以及簧片组是否均匀。	章节 8.4.1 , 章节 13.2	☐
必要时，检查温度监测开关装置¹⁾：		
已进行目检。	1)	☐
沉积的灰尘已清除。	1)	☐
已检查电气系统。	1)	☐

1) 参见单独的使用说明书 / 参见第 19 章

14.3 常规保养记录

打“X”或填入所要求的数值以确认工作或检验已完成。

福伊特液力偶合器

尺寸 / 型号 (参见第 18 章) :

序列号 (参见第 18 章) :

液力偶合器

经过防爆区域许可

是 ☐ / 否 ☐

已进行了保养作业

在

运行小时之后

姓名 :

日期 :

签字 :

保养 – 检验步骤	说明	完成说明
不定期保养 (首次运行 500 小时后, 至少每 3 个月进行一次)		
液力偶合器封闭。检查地面和环境是否被油浸润, 油未溢出。		☐
机器运行正常		☐
噪声情况正常。		☐
已检查盖板。	第 11 章	☐
已检查地脚螺栓。		☐
不定期检查 (每运行 12 / 6 / 4 个月后, 在 1 / 2 / 3 班运行时)		
检查摩擦片是否发生变形、断裂、裂纹 并检查表面平整度、扭转自由度 以包装的均一性。	章节 8.4.1 , 章节 13.2	☐
已检测间距 a / b 的参考尺寸。		☐ a min. ☐ b min. ☐ a max. ☐ b max. ☐ Δ a ☐ Δ b
只适用于 GPK-XP 型 (带夹紧轮毂) : (每运行 12 / 6 / 4 个月后, 1 / 2 / 3 班运行时)		
已检查夹紧螺栓 (项目号 1946) 的拧紧力矩。	第 7.3 章	☐
必要时, 检查温度监测开关装置 ¹⁾ (每运行 3 个月以后)		
已进行目检。	¹⁾	☐
沉积的灰尘已清除。	¹⁾	☐
已检查电气系统 (首次运行 3 个月后, 之后每年)。	¹⁾	☐
工作液 (每 15000 小时以后)		
已检查工作液。		☐
已确定剩余运行时间。		☐ / 小时
已更换工作液。	第 10 章	☐
滚动轴承 (每次保养周期后, 参见第 2 章)		
已更换滚动轴承。	第 13.3.3 章	☐
清洁液力偶合器 (每次污染后)		
已进行清洁。	第 13.1 章	☐

1) 参见单独的使用说明书/参见第 19 章

15 拆卸液力偶合器

警告

受伤危险

检修液力偶合器时，务必要遵守第 5 章 (安全) 中的相关说明！

- 检修液力偶合器之前，切断驱动电机的主电源，严禁意外通电！
- 对于在液力偶合器上进行的所有工作，要确保驱动电机和工作机器已经停止运行，并且决不可能起动！

提示

物品损坏

液力偶合器吊装不当会损伤摩擦片组。

- 拆除一个或两个轮毂时必须用合适的吊装装置承载液力偶合器的重量。

15.1 准备

偶合器的重量

参见扉页

超过 100kg 的重量被
压在液力偶合器上。

- 准备合适的工具及吊装设备。
请注意液力偶合器的重量！

警告

受伤危险

受损或承载能力不够吊装索具在负重时有可能断裂。可能造成重伤甚至死亡。

- 检查起重装置和吊装索具
 - 是否有足够的承载力 (重量参见封面) 。
 - 是否状态完好。

**警告****受伤危险**

坠落的部件能导致重伤甚至死亡。

- 严禁靠近吊装物下方。

- 将液力耦合器固定在合适的吊具上。

起重装置

参见第 6.4 章

15.2 拆卸 GPK 型

拆卸操作应按照第 8 章的说明按相反的顺序进行。拆卸装置并不是必需的，因为液力耦合器能够径向安装及拆卸。

15.3 重新装配 GPK 型

要成功重新安装液力耦合器需按照参见章节 8.5 描述的步骤进行。

15.4 拆卸 GPK-XP 型 (带夹紧轮毂)

由于拧紧轮毂系统的结构特点，紧固螺栓 (项目号 1946) 同样可以作为加压螺栓使用。

扭矩达到必要值之后螺栓才会开始松开。

紧接着旋回所有螺栓，直到出现阻力。

之后依照参见章节 8.6.4 的描述，按顺序用不断增加的扭矩给螺栓加压直到夹紧环松开。

15.5 重新装配 GPK-XP 型 (带夹紧轮毂)

要成功重新安装液力耦合器需按照参见章节 8.6 描述的步骤进行。如确定一块标 (V) 的平面上缺少润滑剂，则必须用油脂 (油脂类型参见章节 8.3) 进行再润滑。

位置 V

参见第 8.6.3 章

安全提示

请注意轴接合面和轮毂孔 (W) 必须清洁 (无油脂) 。

如果接合面有油脂膜，则存在因摩擦生热而打滑的危险。



16 废物处理

打开包装

根据当地的规定去除包装材料。

运行液体

处理工作液时，请恪守相应的法律法规及制造商或供应商的规定。

清除液力偶合器

仔细清洗液力偶合器，保证各类整洁。

如果必要，拆下液力偶合器

对液力偶合器进行任何检修时，请注意遵守当地的事防范规定。

获取下表清除二次使用的材料的特殊指示。

	清楚废物种类		
材料	再利用	废物垃圾	特殊垃圾
金属	x	-	-
电缆	x	-	-
密封件	-	x	-
塑料	x ¹⁾	(x)	-
工作介质	-	-	x ^{1), 2)}
包装	x	-	-

表 19

- 1) 如果可以的话
- 2) 按照安全规章和生产规定清理

17 故障 – 解决措施



警告

受伤危险

检修液力耦合器时，务必要遵守第 5 章 (安全) 中的相关说明！

下表可用来迅速查找故障或问题原因，并根据需要，采取相应措施。

运行故障	可能的原因	补救	参见
工作机器的起动特性与所期望的不一致。	液力耦合器的充液量不正确。	检查并调整充液量。	第 10.1 章
	运行条件发生改变。	咨询 Voith Turbo)。	第 18 章
工作机器达不到规定的转速。	工作机器堵转或者超载。	消除堵转或者过载的原因。	
	液力耦合器的充液量不正确。	检查并调整充液量。	第 10.1 章
驱动电机在期望的时间内未能达到额定运行状态。	星形联接至三角形联接的转换太迟。	星形联接至三角形联接的转换最迟应在 2...5 秒后完成。	
	驱动电机的电气部分或者机械部分出现异常。	由经过授权的专业人员检查电机。	
液力耦合器运行液溢出。	易熔塞因为过载 (超温) 而发生反应。	弄清过载原因。更换全部易熔塞并更换工作液。	第 13.4 章

运行故障	可能的原因	补救	参见
液力偶合器运行液体溢出。	液力偶合器泄漏。	消除泄漏，尤其要检查易熔塞、充液塞、丝堵以及观察螺栓的拧紧力矩和密封环。必要时，检查热控开关装置的开关元件。如果不能排除泄漏，请咨询 Voith Turbo。	第 7 章 第 18 章
现有的热控开关装置 (MTS、BTS 或 BTM) 反应。	液力偶合器过载。	弄清过载原因并避免再次发生过载。 检查并调整充液量。	第 19 章 第 10.2 章
	热控开关装置 (MTS、BTS 或 BTM) 发生故障	检查监控装置。	第 19 章
设备运行不平稳 (振动增加)	地脚紧固装置松动。	重新紧固地脚紧固装置。 设备对齐。	
	设备未对齐。	设备对齐。	第 8.5.2 章 和章节 8.6.2
	存在不平衡。	弄清不平衡的原因， 并排除不平衡。	
	耦合器的摩擦片组出现故障。	更换摩擦片组，请咨询福伊特驱动技术有限公司。	第 13.2 章 第 18 章
	轴承有损伤。	消除轴承损坏；液力偶合器的轴承出现故障时，请咨询 Voith Turbo)。	第 18 章
	螺栓松动	检查液力偶合器部件是否损坏，必要时，更换部件。 检查设备的对齐情况。 按照规定的拧紧力矩紧固螺丝和螺栓。	第 7 章

如果发生了本表中未列出的故障，请向福伊特驱动技术有限公司咨询 (参见第 18 章)。


表 20

18 维护工程师查询和预约及备件查询和订购

针对

- 查询
- 联系服务工程师
- 订购备件
- 调试

我们需要：



液力耦合器的序列号及型号。

- 参见液力耦合器的序列号及型号可在液力耦合器的外轮/轴瓦(A)或者在液力耦合器的外缘 (B)上找到。
- 参见序列号为数字钢印。
- 参见如果液力耦合器防爆，在液力耦合器的外围可以找到 CE-Ex 认证防爆标记。

图 60

如果要预约**服务工程师**、进行**调试**或**维修**，我们额外需要

- 耦合器安装地点，
- 联系人及地址，
- 问题的详细描述。

如果要**订购备件**，我们还需要

- 备件供货的发运地址。

对此请联系我们当地的福伊特代表机构
(非工作时间请联系紧急情况热线电话)。

代表机构
参见第 22 章

19 温度监控



安全提示

热控开关元件 MTS 及 BTS 可用于爆炸性环境的温度监测。信号用于预警。MTS 及 BTS 不限定最高表面温度。

BTS-Ex不仅是用来限定最高表面温度的安全元件。而且亦可用作热控开关装置。这种情况下，不可用其它额定反应温度的易熔塞或者丝堵替代已安装的易熔塞。禁止桥接安全装置！

⚠ 危险

电击

电压可导致使人员重伤甚至死亡。

- 电气专家应根据系统额定电压及最大消耗功率，完成与电网的正确联接。
- 线路电压必须与铭牌上的指示值一致。
- 电源端应配置相匹配的保险装置。

借助极限值开关或者温度测量仪监视液力偶合器的温度。

限位开关有

- 一个机械系统MTS
- 一个电子系统BTS

可用。用极限值开关可以监测短期允许的峰值，在立即消除过载后（比如关闭起动），易熔塞的反应可以被阻止。

BTM作为温度测量仪器被使用。不仅短期的被允许的极限温度，还有额定运行也被监控。

19.1 用来预警的 MTS 机械式热控开关装置




图 61

工作原理：

超温时，开关元件会释放一个销子。运行过程中，销子触发一个开关。产生的信号，可以发出一个警告信息或者断开驱动电机。完成动作后，开关元件需要重新更换。

内轮驱动或者工作机堵转时，功能将不能得到保证！

对于 MTS，可以从福伊特驱动技术有限公司获得操作手册 3626-011800。或者在 www.voith.com/fluid-couplings 中下载。

MTS 适用于所有型号的液力耦合器。

关于排列方式参见章节22。

开关有两种规格：

- 封闭式 [防护类型IP 65]，
- 适用于爆炸性环境

防护类型： Ex II 2G EEx d IIC T6 (PTB 03 ATEX 1067 X)。

Ex II 2D IP65 T 80 C (PTB 03 ATEX 1067 X)。

对于 BTS，可以从
Voith Turbo 获得操作
手册 3626-011500。
或者在
www.voith.com/fluid-couplings 中下载。

19.2 非接触式热控开关装置 BTS

19.2.1 用于预警的 BTS 非接触式热控开关装置




图 62

工作原理：

超温时，开关元件传递给触发器一个确定的信号。这个信号传递给运算器并可能

- 触发报警
- 或者切断电机。

液力偶合器冷却后，开关元件便可再次使用，无需更换。

BTS 适用于所有型号的液力偶合器。

关于排列方式参见章节22。

开关元件及触发器

- 铸于塑料中，
- 不易受灰尘影响，
- 适用于爆炸性环境

防护类型：
 Ex II 2G EEx ia IIC T6 (PTB 00 ATEX 2048 X)。
 Ex II 1D Ex iaD 20 T...°C (ZELM 03 ATEX 0128 X)。



安全提示

因为运算器的控制回路非本质安全，须在运算器和触发器之间放置相应的绝缘开关放大器。

- 绝缘开关放大器型号 KFD2-SOT2-Ex2 (24 V DC)
防护类型： Ex II (1) GD [EEx ia] IIC (PTB 00 ATEX 2035)。
- 绝缘开关放大器型号 KFA6-SOT2-Ex2 (230 V AC)
防护类型： Ex II (1) G [EEx ia] IIC (PTB 98 ATEX 2164)。

19.2.2 用来限制最高表面温度的 BTS 非接触式热控开关装置 BTS-Ex




图 63

工作原理：

超温时，开关元件传递给触发器一个确定的信号。超温时，开关元件传递给触发器一个确定的信号。该信号传递给绝缘开关放大器并强制关闭驱动电机。

对于该应用情况，必须使用福伊特驱动技术有限公司的允许用于此功能的 BTS-Ex。

液力偶合器冷却后，开关元件便可再次使用，无需更换。

对于 BTS-Ex
请参见 Voith Turbo 的
操作手册 3626-
019600。
或者在
www.voith.com/fluid-couplings 中下载。

BTS-Ex 适用于所有型号的液力偶合器。

关于排列方式参见章节22。

依据设备组 II，设备类别 2G 和 2D (Ex II 2GD) 中的 ATEX 指令，BTS-Ex 确定用于有爆炸危险的环境。

安全提示

BTS-Ex 用来限制最高表面温度，是设备供应商福伊特驱动技术有限公司唯一指定的、符合 BTS-Ex 使用说明书规定的产品。

必须使用福伊特驱动技术有限公司的原装备件更换。

运算器不仅从爆炸性区域传递控制命令至非爆炸性区域，而且还能本安隔爆和非本安隔爆。

- 电机启动时，确保液力偶合器不超过允许的最高温度。



技术参数
参见第 2 章

对于 BTM，可以从
Voith Turbo 获得操作
手册 3626-019800。
或者在
www.voith.com/fluid-couplings 中下载。

19.3 用于预警的 BTM 非接触式测量装置




图 64

工作原理：

温度传感器不断地传递测量信号至天线。
该信号通过4个频道到达运算器。
每个通道测得的温度都显示于运算器中。
而且，测得的温度值以4-20 mA-信号输出。

另外，两个继电器输出信号通过带转换
临界值（例如预警、触发）的测量频道
，由运算器的键盘来调整。

BTM 适用于所有型号的液力偶合器。

关于排列方式参见章节22。



安全提示

依据 ATEX 指令，BTM 并非确定用于有爆炸危险的环境。

20 备件信息

安全提示

种类繁多

鉴于液力耦合器种类繁多，请参考下列基本型恒充式液力耦合器 (GPK 型联轴器)。

- 备件必须符合福伊特规定的技术要求。要求使用原厂备件。
安装和/或使用非原装备件可能会对福伊特液力耦合器规定的结构属性造成负面影响，从而影响安全性。
凡因使用非原厂备件而造成的任何损失，德国福伊特驱动技术有限公司概不承担责任。
- 本使用手册的扉页上标有您使用的液力耦合器型号。
- 请注意参见第 18 章 (维护工程师查询和预约及备件查询和订购)。
- 只允许由客户进行以下作业：
 - 更换易熔塞 (参见第 13.4 章)。
 - 依据保养记录的作业 (第 14.3 章)。
 - 工作液体更换 (参见第 10 章)。
 - 装配给出了拧紧力矩说明的零件 (第 7 章)。
 所有其他作业只能由福伊特人员执行。

提示

不得擅自进行改动或改造！

不得使用其它制造商的设备或设施进行改造！

未征得 Voith 公司的书面批准就擅自更改或改动会使保修无效。将丧失一般索赔权！

- 只有生产商才能保证专业化的修理！

安全提示

如果依据 ATEX 指令在有爆炸危险的环境中使用液力耦合器，则只允许使用也被批准用于防爆区域的原装件。



20.1 福伊特液力偶合器 366 – 1150




图 65

项目号	名称	项目号	名称
0040	耦合器轮毂	0190	耦合器套筒
0050	固定螺栓	0210	公差环
0080	止动垫片	0300	外轮
0090	内轮	0320	公差环
0100	柳钉环 / 螺栓环 / 紧固环	0410	端盖
0130	深沟球轴承	0800	轴承压盖
0140	深沟球轴承	0830	密封环盖
0160	径向轴密封环	0990	连接盖
0170	径向轴密封环		

表 21

Voith 液力偶合器备件参见章节 20.2。

20.2 Voith 液力耦合器备件 366 – 1150




图 66

- 1) 特殊规格
- 2) 排列方式和数量表参见第 22 章。
- 3) 只适用于连续运行工况或工作液为水的液力耦合器 (TW...)。
- 4) 装入 366 型及 422 型液力耦合器延充腔中的沟槽中。

xxxx 耗损件 (→见下表)

xxxx 维修件 / 易损件 (V) (→见表)

项目号	耗损件	项目号	维修件 / 易损件 (V)
0260 ¹⁾	易熔塞	0050	固定螺栓
0265	盲螺栓	0070	夹紧销
0270	密封圈	0080	止动垫片
0390	充液塞	0130	深沟球轴承 (V)
0394	盲螺栓	0140	深沟球轴承 (V)
0395	易熔塞	0160	径向轴密封环 (V)
0396	观察螺栓	0165	径向轴密封环 (V)
0400	密封圈	0170	径向轴密封环 (V)
0405	密封圈	0175	径向轴密封环 (V)
0455	喷嘴螺栓	0210	公差环 (V)
0456	螺塞	0320	公差环 (V)
0465	密封圈	0510	O 型密封圈 (V)
		0545	密封带 (V)
		0820	O 型密封圈 (V)
		0994	密封带 (V)

表 22

1) 特殊规格

20.3 GPK 型 - 联轴器配件




图 67

项目号	螺栓及标准件	项目号	联轴器零件
0050	固定螺栓	0080	止动垫片
0070	夹紧销	1932	输入端组件
1830	六角螺栓	1950	GPK-插接轴
1931	螺纹销	1972	输出端组件
1951	键		
1955	整套螺栓		
1971	螺纹销		

表 23

项目号	运输安全装置	项目号	夹具
1942	运输安全装置的六角螺栓	1961	特殊规格
1943	运输安全装置的间隔套	-	-

表 24

运输安全装置
参见章节 8.5 ,
章节 8.5.3
夹具
参见第 8.5.1 章

20.4 GPK-XP 型联轴器的备件 (带夹紧轮毂)




图 68

项目号	螺栓及标准件	项目号	联轴器零件
0050	固定螺栓	0080	止动垫片
0070	夹紧销	1932	输入端组件
1830	六角螺栓	1945	夹紧轮毂
1931	螺纹销	1950	插接轴
1951	键	1972	输出端组件
1955	整套螺栓		
1971	螺纹销		

表 25

运输安全装置
参见章节 8.6 ,
第 8.6.4 章

项目号	运输安全装置
1942	运输安全装置的六角螺栓
1943	运输安全装置的间隔套

表 26

21 关键词目录

BTM	110	噪音	18
BTS	108	在出现事故时的措施	22
BTS-Ex	109	在液力偶合器上进行操作	17
GPK 和 GPK-XP 型联轴器	89	在液力偶合器过载时关闭	25
GPK 型 - 联轴器配件	115	堵转	25
GPK 型结构的安装和校准	46	声压等级	18
GPK 工作原理	40	备件	13
GPK-XP 型 (带夹紧轮毂)		备件信息	111
结构的安装和校准	59	外部清洁	88
GPK-XP 型联轴器的备件		多电机驱动	83
(带夹紧轮毂)	116	夹具	46, 115
MTS	107	存储	27
不按规定使用	17	安全性	15
事故, 在出现事故时的措施	22	安全说明	15
交货状态	27	安装	45
产品监督	26	安装与对齐	40, 93
人员选择及资质	26	安装长度	47, 60
传递功率	22	对中	47
使用者提示	13	对齐检查	57, 71
供货范围	27	对齐过程	50, 63
保养: 易熔塞	90	封存	35
保养: 轴承	89	工作液	23, 27, 73
保护罩	81	工作液: 水	74
修理	111	工具	41
偏移值	49, 61	序列号	105
充液检查	79	废物处理	102
其它信息	10	技术参数	9
其它危险	22	拆卸	100
再润滑	90	拧紧力矩	38, 39
准备	42, 100	按规定使用	16
制造商声明	11	排液	79
功能	7	排液: 水平安装位置, 无延充腔	80
加热	18, 23	排液: 水平安装位置, 有延充腔	80
包装	35	收集槽	21
危险提示	17	故障 - 补救	103
吊装	29	旋转方向	83

易熔塞	20, 24, 27, 90	结构变化	17
星/三角连接	83	维护	85
更换轴承	90	维护、保养	85
检修维护报告	99	维护计划	86
油脂, 类型建议	76	联系服务工程师	105
油脂, 要求	75	装配检查报告	94
液力偶合器充液	78	计划/报告	94, 97, 99
温度监控	9, 106	订购	105
滑键	43	订购备件	105
火灾危险	21	询价	105
环境温度	20	调试	81
甲烷含量, 检测甲烷含量	21	调试报告	97
电气组件	19	资质	26
监控装置: MTS	107	起动特性	23
监测装置	25	起重装置	29
监测装置: BTM	110	轴承	89
监测装置: BTS	108	轴承润滑	89
监测装置: BTS-Ex	109	过载	20, 25
福伊特液力偶合器配件	113	运行	84, 93
符号	16	运输	27, 28
紧固螺栓	39	运输安全装置	46, 59, 115, 116
组件-安装声明	11	防护罩	81
组件概览	112	静止	82

22 附录

按照2014/34/EU 指令附件VIII

在此我们

Voith Turbo GmbH & Co. KG
Voithstraße 1
74564 Crailsheim

声明 设备

名称

恒充式液力耦合器

型号

恒充式液力耦合器, GPK 型联轴器 (全金属簧片式耦合器)

序列号

供货文件

符合2014/34/EU 指令附件I 中的所有相关要求, 与操作说明中所述接口相匹配。需要注意操作说明中的技术参数。

上述声明对象满足欧盟相关统一规范的要求。

以下统一标准 (或其部分) 已被使用:

- EN 1127-1:2011
- EN 1127-2:2014
- EN 13463-1:2009
- EN 13463-5:2011
- EN 13463-8:2003
- EN 1710:2005 + A1:2008

其他适用的技术说明书:

- EN ISO 12100:2010
- TRGS 727

发布此符合性声明的唯一责任由生产商承担。

技术文件授权代表

Voith Turbo GmbH & Co. KG
Bernhard Schust 先生
Voithstraße 1
74564 Crailsheim

可要求提交专门的技术文件。

地点、日期 / 企业负责人: Crailsheim, 2017-11-17



Senior Vice President Engineering

地点、日期 / 企业负责人: Crailsheim, 2017-11-17

i.A. S. Paclik
Technical Documentation

工作单 amd499.5

T...

存储与包装规定

交货状态：

福伊特液力耦合器的交货状态视运输和存储期限而定。

序号 1 表示交货状态标准，如有偏差，请参考订单文件。

编号	运输和许可的存储期限	包装/措施	封存	
			外部	内部
1	- 陆运/空运 - 在封闭的场所存储达 6 个月	- 适合运输的装置 - 用 PE 膜包装 - 通过运输工具防范天气危害	是	否
2	- 海运 - 在封闭的场所存储达 6 个月	- 适合运输的装置 - 尖角保护 - 干燥剂选择符合 DIN 55473/55474 - 采用 PE 膜封装 - 防水处理的纸箱或木箱 - 箱子内顶衬以封闭的腹板 (Akylux)。腹板接缝处应额外铺垫 PVC 膜	是	否
3	- 海运 - 在封闭的场所存储达 12 个月	- 同 2	是	是
4	- 海运 - 在封闭的场所存储达 24 个月	-- 同 2，用铝复合膜代替 PE 膜封装。	是	是

打开包装：

如果包装膜在运输时因安检被打开，为了以后的存储，必须重新封好包装膜并保持气密性。更换干燥剂。

延长存储期限：

存储期最多允许为以下规定的 3 倍。对此需要检查包装，必要时更换包装。对此需要检查包装，必要时更换包装。更换干燥剂，再次封住包装膜，保持气密性。

外部封存/再封存：

根据允许的存储期限更换外部封存。在金属加工件（毂孔、制动盘等）上喷 Houghton Ensis 防护液 DWG 2462。

内部封存/再封存：

要每年（对于包装 4：每 2 年）更换一次内部封存。液力耦合器内部用建议类型的防腐油湿润。

防护等级 0：开放型

日期：2017 年 1 月 31 日

替代：ait499.4

9173644-007495 ZHX

制作人：tidht - Breg

基于：c076.8

修订 05 / 220130

审核人：tidht - Pi

分发：企业文件；说明文件

页码 1 / 2 / Z01

许可人：tidh - BSs



工作单 amd499.5
存储与包装规定

T...

轴承上的或已安装的液力耦合器（可旋转）：

在重新防腐时，在旋转轴中心上方使用防腐油填充液力耦合器，并至少旋转一次液力耦合器的驱动装置和从动装置。

已安装的液力耦合器（不可旋转）：

将液力耦合器一直填充至最上方的易熔塞处。

将油随后排出并重新按规定封住液力耦合器。

推荐的内部防腐剂：

制造商	名称
Castrol	Rustilo 846
Mobil	Mobilarma 524 (SAE 30)
Houghton	Ensis Engine Oil 20
Wintershall	Wintershall Antikorrol 20W-20
推荐的工作液亦可用于封存。	

如果液力耦合器被安装在一台未运行的机器中，则要防止耦合器受到天气和环境的影响。要每 6 个月更换一次外部再封存，每年更换一次内部再封存。如果需要，在再封存前，对液力耦合器进行外部清洁。按上述方法进行内外部再封存。

防护等级 0：开放型

日期：2017 年 1 月 31 日	替代：ait499.4	9173644-007495 ZHX
制作人：tidht - Breg	基于：c076.8	修订 05 / 220130
审核人：tidht - Pi	分发：企业文件；说明文件	页码 2 / 2 / Z01
许可人：tidh - BSs		

版权所有 ISO 16016

All rights reserved ISO 16016

Reservados todos los derechos ISO 16016

说明书 D-0503.0

福伊特液力耦合器

版本 0, 2017 年 05 月 29 日
91601312610 zh, 防护等级: 0: 公开 (public)
不受限制副本

创建人:	Pilz, Thorsten	日期:	2017 年 07 月 11 日
检查人:	Pilz, Thorsten	ID - 编号:	91601312610
批准人:	Schust, Bernhard		
产品:	T... / TP... / S...		
区域:	工业		
领域:	运行液体		
保密性:	传播许可 (客户和供应商)		

内容

1	应用范围	3
2	对运行液体要求	4
3	可使用的工作液体	5
3.1	规范 / 许可	5
3.2	工作温度通常高于 100°C	5
3.3	种类建议 VG 32 (T... / TP...)	5
3.4	类型 VG 32 (S...)	6
3.5	低温应用种类建议 PAO VG 32 (S...)	9
3.6	类型 VG 46 (S...)	10
3.7	低温应用种类建议 PAO VG 46 (S...)	11
3.8	类型 VG 100 (S...)	12
4	食品兼容的液体 (T... / TP...)	13
5	阻燃液体 - HFD-U (T...)	14
6	生物快速降解液体 - HEES (T...)	15
7	运行液体水的要求	16
8	二手油的评估标准和说明	17
8.1	一般信息	17
8.2	抽样	17
8.3	分析范围	18
8.4	二手油的评估标准 / 说明	18
8.4.1	添加剂	18
8.4.2	油状态	19
8.4.3	中和值 NZ (DIN 51558)	19
8.4.4	含水量 (DIN ISO 3733)	20
8.4.5	空气分离性 LAV (DIN ISO 9120)	20

1 应用范围

本编册包含了对运行液体的要求和液力耦合器的种类选择。

恒充式液力耦合器	(T...)
充液式液力耦合器	(TP...)
液力耦合器	(S...)

不同的液体须经福伊特公司许可。

所有可能与运行液体接触的材料都必须经过制造商的许可。

在个别情况下，特殊要求可能是本编册以外的选择情况,应在订单处理时商定偏差规范或在操作说明书中指明。

在设计耦合器时，必须考虑到液体可能与矿物油在密度 / 填充量和热容量方面有偏差。

必须遵守产品数据表和安全数据表中给定的生产商的使用指南。

2 对运行液体要求

就产品而言，需要符合 Directive D-0502 规定的特性值。特别需要注意的是：

- 粘度： ISO VG 32 依据 DIN ISO 3448 ^{*)}
- 初始粘度：
 - 小于 15000mm²/s (T...)
 - 小于 1000mm²/s (S... - 转子泵)
 - 小于 500mm²/s (TP...)
 - 小于 250mm²/s (S... - 离心泵)
- 倾点 低于最低环境温度 4° K 或以下
- 燃点： 高于 180°C 和高于易熔塞的额定响应温度 40° K
- 抗老化性： 耐老化精炼润滑油：
- 清洁度级别： 符合 ISO 4406 的 21/18/15 级
符合 NAS 1638 的 9 级
符合 SAE AS 4059 的 10 级
- 密封兼容性： NBR (丁腈 - 丁二烯 - 橡胶)
FPM / FKM (氟 - 橡胶)
- 燃点：  至少高于最大
表面温度 50° K
- 空气分离性： 在 50 °C 时 ≤ 5 分钟，依据 DIN ISO 9120
(TP... / S...)

有益的附加特性：

- 检测 FE8:D7.5/80-80： 滚动轴承磨损 < 30mg
- 抗老化性： 提高的抗老化性能

^{*)} 在特殊情况下可使用 ISO VG 10 - 46 (T...), ISO VG 22 - 68 (TP...), ISO VG 100 (S...)。

3 可使用的工作液体

3.1 规范 / 许可

- 液压油 HLP 32 符合 DIN 51524, 第 2 部分^{*)}
- 润滑油 CLP 32 符合 DIN 51517, 第 3 部分
- 气轮机油 LTD 32 符合 DIN 51515, 第 1 部分^{*)}
- HD - 发动机油 SAE 10 W (T... / TP...)
- ATF 型号 A Suffix A (TASA) 和型号 Dexron II, IID, IIE, III, MERCON (T... / TP...)
- M - 891205 和 M - 921253 (T... / TP...)

^{*)} 在特殊情况下可使用 ISO VG 10 - 46 (T...), ISO VG 22 - 68 (TP...), ISO VG 100 (S...).

3.2 工作温度通常高于 100°C

密封材料建议使用 FPM / FKM; 选择矿物油必须注意其杰出的抗氧化性。

3.3 种类建议 VG 32 (T... / TP...)

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250°C	FE8 已充满
Addinol Lube Oil GmbH	液压油 HLP 32	-21	195		
Avia	Avia Fluid RSL 32	-27	214	X	
	Gear RSX 32 S	-33	210	X	
Castrol	Alpha EP 32	-27	218	X	X
	Alpha VT 32	-42	234	X	X
	Hyspin ZZ 32	-30	216		X
	Hyspin AWS 32	-27	200		
Cepsa	HIDROSIC HLP 32	-24	204		
	EP 125	-30	206		
Chevron-Texaco	Texaco Rando HD 32	-30	196		
ENI	Agip Oso 32	-30	204		
	Agip Blasias 32	-29	215		
ExxonMobil	DTE 24	-27	220	X	
	Mobilfluid 125	-30	225		
	Mobil SHC 524	-54	234		
Fuchs Europe	Renolin MR10	-30	210		
	Renolin B10	-24	205		

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250°C	FE8 已充满
Klüber	Lamora HLP 32 (下一代)	-18	210		
	Klübersynth GEM 4-32 N ¹⁾	-50	200		X
Kuwait National Lubricant Oil Company (KNLOC)	Q8 Haydn 32	-30	208		
	Q8 Holst 32	-30	208		
Ravenol	液压油 TS32	-24	220		
Shell	Tegula V32 ²⁾	-33	211	X	X
	Tellus Oil S4 ME 32 ¹⁾	-54	240		
	Tellus Oil S3 M 32	-39	236		
SRS	Wiolan HS 32	-24	220	X	
	Wiolan HF 32 synth ¹⁾	-60	245		X
Total	Azolla ZS 32	-27	210		
	Azolla VTR 32	-36	230	X	X
	Preslia GT	-15	225		X

1) 如果运行液体密度较低,使用时应与福伊特公司协商。

2) 未批准用于 TP... / DTP...

提示

以上数值是润滑油生产商提供的指导值和数据。对此福伊特不承担任何责任! 基础油的国家特定生产可能导致其倾点、焦点和燃点均具有不同的值。

如有任何疑问请咨询油品供应商!

3.4 类型 VG 32 (S...)

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250°C	FE8 已充满
ABC Maziva	INA Fluid V 32	-36	230	X	
Addinol Lube Oil GmbH	液压油 HLP 32	-33	235	X	
	流动齿轮油 SGL 18	-39	225	X	
	涡轮机油 TP 32	-15	220	X	
AP Oil International	AP 油 32	-25	210	X	
Autol	液压油 HYS 32	-28	208	X	
Avia	Gear RSX 32-S	-33	211	X	X

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250°C	FE8 已充满
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	MAK Hydrol HLP 32	-9	190	X	
Caltex	Torque Fluid 32	-27	210	X	
Castrol	Alpha EP 32	-27	218	X	X
	Alpha VT 32	-42	234	X	X
	Hyspin AWS 32	-27	200	X	
	Hyspin HL-XP 32	-36	230	X	
	Hyspin ZZ 32	-30	216		X
Cepsa	EP 125	-30	206	X	
	Hidraulico HM 32	-24	204	X	
	Mistral 32	-24	204	X	
	Turbinas EP 32	-12	218	X	
Chevron-Exxon	Chevron Clarity 液压油 AW 32	-33	222		
	Chevron GST Oil 32	-36	222		
	Chevron Hydraulic Oil AW 32	-25	220		
	Texaco Rando HD 32	-30	196	X	
	Texaco Textran V 32	-39	220		
ENI	Agip Blasias 32	-29	215	X	
	Agip OSO 32	-27	210	X	
	Agip OTE 32 GT	-15	220		
ExxonMobil	Mobil DTE 10 Excel 32	-54	250	X	
	Mobil DTE 24	-27	220	X	
	Mobil DTE Oil Light	-18	218	X	
	Mobilfluid 125	-30	225	X	
Fabrika Maziva (FAM)	Hidrofluid 125	-27	207	X	X
Fuchs Europe	Renofluid TF 1500	-24	224	X	
	Renolin Eterna 32	-18	220	X	
	Renolin ZAF 32 B	-30	215	X	
Fuchs Lubricants PTE Limited	Titan RR TF	-25	210	X	
Gulf Oil Corp. Ltd.	Crest EP 32	-24	212	X	
	Harmony AW 32	-24	202	X	
Hindustan Petroleum Corp.	Enklo HLP 32	-18	180	X	
Idemitsu Oil	Daphne Super Hydraulic Fluid 32	-35	216		
INA Maziva	INA Fluid V 32	-27	230		
Indian Oil Corp. Ltd.	Servo Torque 10	-34	213	X	
	Servosystem 32	-6	190		
	Servosystem HLP 32	-21	200	X	
Klüber	Lamora HLP 32 (新一代)	-18	210	X	
Kuwait National Lubricant Oil Company (KNLOC)	Hydraulic Oil 32	-30	210	X	
	Q8 Haydn 32	-30	208	X	
	Q8 Holst 32	-18	208	X	X
	Q8 van Gogh EP 32	-12	208	X	

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250°C	FE8 已充满
Lotos Oil	Corvus 32	-30	225		
Lukoil LLK International	Geyser ST 32	-30	218	X	
Maziva Zagreb d.o.o.	INA Fluid V 32	-36	230	X	
MOL Hungarian Oil	Hydro HM 32 hydraulic oil	-18	190		
Morris Lubricants	Liquimatic No.4	-35	220	X	
OEST	液压油 H-LP 32	-27	210	X	
	Turbo Hyd 32 S	-30	210	X	X
OMV	fluid VWG 32	-36	225	X	
	hyd HLP 32	-30	220	X	
	power turb 32	-15	218	X	
Orlen Oil	Hydrol L-HM / HLP 32	-34	215	X	
	Transol V 32	-36	218	X	X
Paramo / Mogul	HM 32	-40	195	X	
	OT-HP 3	-30	205	X	
Petrobras	Lubrax Hydra XP 32	-21	232		
	Lubrax Industrial EGF 32 PS	-12	222		
	Lubrax Turbina EP 32	-21	234		
Petro-Canada	Environ AW 32	-42	233	X	
	Hydrex AW 32	-39	217	X	
	Turboflo EP 32	-33	220	X	
Petrol Ofisi	Hydro Oil HD 32	-27	238	X	
Petronas	Hidraulik EP 32	-9	222	X	
	Jenteram HC 32	-12	214	X	
	Jenteram HC Extra 32	-12	218	X	
Phillips 66	Diamond Class AW Turbine Oil 32	-40	227	X	X
	Powerflow AW Hydraulic Oil 32	-37	216	X	X
Prista Oil	Prista MHP 32	-30	218	X	
PTT Public Company Limited	Votera 32	-25	210	X	
Repsol	Telex E 32	-24	218	X	
Shell	Tellus Oil S2 MX 32 (old designation: Tellus Oil S2 M 32)	-30	220	X	
	Tellus Oil S3 M 32	-30	207	X	
	Turbo Oil CC 32	-12	222	X	
	Turbo Oil S4 GX 32	-33	230	X	X
Sinopec	Greatwall L-HM 32	-21	222	X	
	Greatwall L-TSA 32	-13	226	X	
SK Lubricants	ZIC Supervis AW 32	-40	230		
SRS	Wiolan HF 32	-27	200	X	
	Wiolan HF 32 DB	-27	200	X	
	Wiolan HX 32	-27	210	X	

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250°C	FE8 已充满
Statoil	HydraWay HMA 32	-27	218	X	
	TurbWay GT 32	-30	239		
Tide Water Oil Co. (India) Limited	Veedol Avalon HLP 32	-21	212		
TNK Oil	Turbo 32	-17	207		
Total	Azolla AF 32	-27	227	X	
	Azolla ZS 32	-27	210	X	
Valvoline Cummins Ltd.	Valvoline HLP 32	-18	220		
Wisura	Kineta 32 V	-24	224	X	

3.5 低温应用种类建议 PAO VG 32 (S...)

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250°C	FE8 已充满
BASF SE	ProEco HE 801-32	-48	200	X	
Castrol	Aircol SR 32	-50	238	X	
	Alphasyn T 32	-54	210	X	
	Perfecto SN 32	-54	264	X	
ENI	Agip Dicrea SX 32	-60	248		
ExxonMobil	Mobil SHC 524	-54	234	X	
	Mobil SHC 824	-54	248	X	
Fuchs Europe	Renolin Unisyn OL 32	-60	240		X
Klüber	Summit HySyn FG 32	-50	230	X	
Kuwait Petroleum International Lubricants (Q8 Oils)	Q8 Schumann 32	-54	224	X	
Lubrication Engineers Inc	LE 9032 Monolec	-54	240		
Phillips 66	Syncon AW Hydraulic Fluid 32	-60	240		X
Royal Purple	Synfilm GT 32	-62	249	X	
Shell	Tellus Oil S4 ME 32	-54	230	X	X
Statoil	Mereta 32	-60	235		X
Total	Dacnis SH 32	-57	250	X	
Wunsch	Syntholube Verdichteröl 32	-54	224	X	

3.6 类型 VG 46 (S··)

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250 °C	FE8 已充满
Addinol Lube Oil GmbH	Hydrauliköl HLP 46 AF	-27	240	X	X
	涡轮机油 TP 46	-15	230	X	
Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company)	Hydraulic Oil H 46	-34	228		
Caltex	Regal EP 46	-21	234		
Castrol	Hyspin XP 46	-27	215	X	X
	Hyspin ZZ 46	-30	225	X	X
	Perfecto XEP 46	-15	234	X	
Cepsa	HD Turbinas 46	-12	220	X	
	Transmisiones EP 225	-30	232	X	
Chevron-Texaco	Texaco Rando HD 46	-30	204		
	Texaco Regal Premium EP 46	-15	235	X	
ExxonMobil	Mobil DTE 10 Excel 46	-45	232	X	
	Mobil DTE 846	-30	244	X	
	Mobil DTE Excel 46	-33	226	X	
Fuchs Europe	Renolin Eterna 46	-15	220	X	
Gulf Oil Corp. Ltd.	Crest EP 46	-21	220	X	
	Harmony AW 46	-24	210	X	
Idemitsu Oil	Daphne Super Hydraulic Fluid 46	-32	230		
JOMO	Hydlux A 46	-35	224		
Kuwait National Lubricant Oil Company (KNLOC)	Hydraulic Oil 46	-30	215	X	
	Q8 Haydn 46	-30	222	X	
	Q8 Holst 46	-18	222	X	X
	Q8 Hydraulic S-46	-30	222	X	
	Q8 van Gogh EP 46	-12	222	X	
Lotos Oil	Corvus 46	-27	30		
	Remiz TG 46	-18	228		
Lukoil LLK International	Geyser ST 46	-27	232	X	
Neste Oil	Neste Paine 46 ZFX	-27	220	X	
OMV	hyd HLP-AL 46	-27	232	X	
	turb HTU 46	-15	216	X	
	power turb 46	-15	254	X	
Paramo / Mogul	HM 46	-15	185	X	
Petrobras	Lubrax Turbina EP 46	-21	238	X	
Petro-Canada	Environ AW 46	-33	239	X	
	Hydrex AW 46	-33	227	X	
	Turboflo EP 46	-30	237	X	
Petrinas	Jenteram HC 46	-9	218	X	
	Jenteram HC Extra 46	-9	218	X	

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250°C	FE8 已充满
Phillips 66	Diamond Class AW Turbine Oil 46	-36	231	X	X
	Powerflow AW Hydraulic Oil 46	-34	221	X	X
PTT Public Company Limited	Terbin EP 46	-15	224	X	
Repsol	Hidróleo 46	-40	200	X	
Shell	Tellus Oil S3 M 46	-30	222	X	X
	Turbo Oil CC 46	-12	238	X	
	Turbo Oil S4 GX 46	-21	245	X	X
Sinopec	Greatwall Ashless L-HM 46	-12	224	X	
	Greatwall L-HM 46	-12	224	X	
	Greatwall L-TSA 46	-13	221	X	
	Greatwall L-TSE EP 46	-15	230	X	
TNK Oil	Turbo 46	-18	215		
Total	Azolla AF 46	-27	238	X	
	Preslia 46	-9	230	X	

3.7 低温应用种类建议 PAO VG 46 (S...)

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250°C	FE8 已充满
BASF SE	ProEco HE 801-46	-45	280	X	
Castrol	Alphasyn T 46	-57	220	X	
Chevron-Texaco	Cetus PAO 46	-57	250	X	
Fuchs Europe	Renolin Unisyn OL 46	-60	260	X	X
Klüber	Summit HySyn FG 46	-45	240	X	
Kuwait Petroleum International Lubricants (Q8 Oils)	Q8 Schumann 46	-54	238	X	
Lubrication Engineers Inc	LE 9046 Monolec	-51	248	X	
Royal Purple	Synfilm GT 46	-60	262	X	
Shell	Tellus Oil S4 ME 46	-51	250	X	X
Statoil	Mereta 46	-60	252	X	X

3.8 类型 VG 100 (S...)

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250 °C	FE8 已充满
Caltex	Regal EP 100	-18	255	X	
Castrol	Perfecto T 100	-12	215		
Chevron-Texaco	Texaco Ragal EP 100	-18	255	X	
ENI	Agip OTE 100	-8	250	X	
ExxonMobil	Mobil DTE Oil Heavy	-15	237		
	Teresstic T 100	27	242		
Kuwait National Lubricant Oil Company (KNLOC)	Q8 van Gogh 100	-12	254	X	
Petro-Canada	Hydrex AW 100	-30	250	X	
Shell	Turbo Oil T 100	-9	250	X	
Total	Azolla AF 100	-21	263	X	
	Preslia 100	-9	250	X	
Wunsch	液压油 HLP 100	-27	254	X	

4 食品兼容的液体 (T... / TP...)

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250 °C	FE8 已充满
Klüber	Summit HySyn FG 32	-45	>230		

提示
USDA H1 - 注册，符合 FDA 的要求



5 阻燃液体 - HFD-U (T…)

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250 °C	FE8 已充满
VOITH	HI-液体	-33	305	X	
Fuchs	Renosafe DU 46	-33	305	X	
	Renosafe FireProtect 46	-42	270	X	X

提示

粘度等级为 ISO VG 46 的阻燃液体既不含氯化烃，也不含磷酸酯。液体的密度小于水的密度。



6 生物快速降解液体 - HEES (T…)

制造商	名称	流动点 单位 °C	燃点 单位 °C	燃点 > 250 °C	FE8 已充满
Fuchs	Plantosyn 3268	-36	230		

提示
Fuchs Plantosyn 3268 为一种生物快速降解液体，粘度等级为 ISO VG 46 并符合 VDMA 24568。
水危害级别为 1，并且液体的密度小于水的密度。



7 运行液体水的要求

在耦合器中仅可使用通过采取相应措施其密度和腐蚀性与工作介质相适应的水（例如：
TW… / TPW… / SVTW…）

8 二手油的评估标准和说明

8.1 一般信息

随着运行时间的推移，矿物油在氧气、温度和异物催化作用的影响下发生变化。所使用的添加剂被消耗。最终导致矿物油无法满足指定的要求。提示，将二手油的分析结果与新鲜油的相应数据进行比较，才能得出相应的评估结果。由于油的多样性，定义单个属性的固定极限值是无意义的。只有结合所有额定值，才能说明运行液体的可继续使用。

提示

因此，在任何情况下生产商 / 供应商保留油品是否可继续使用的决定权。



8.2 抽样

应定期（详见使用说明书）检查二手油的可继续使用性（趋势分析）。正确、谨慎的取样对于分析结果的可预测性非常重要。在系统运行或停止后立即将样品从移动的油区中取出。重要的是要注意在填充样品容器之前会有一定量的液体排出。

提示

抽样量取决于检测范围确定。
按照第 8.3 章节中规定的标准范围应取出 0.5 升的样品。



8.3 分析范围

分析范围取决于设备状态和可能发生的问题。可根据以下范围选定油品状态和设备状态的评估分析标准：

- 添加剂：
钙、镁、锌、磷、钡、硼
- 杂质：
硅、钾、钠，依据 Karl Fischer 以 ppm（或 %）为单位的液体
- 油状态：
在 40°C 和 100°C 时的粘度、粘度指数、氧化、外观中和值
- 磨损金属：
铁、铬、锡、铝、镍、铜、铅、钼、PO 指数
- 颗粒计数根据 ISO 4406 / SAE 4059
- 空气分离性 LAV 依据 DIN ISO 9120 I ASTM D 3427

8.4 二手油的评估标准 / 说明

以下列表包含了从福伊特公司角度出发用于评估工作油可使用性的着眼点和粗略参考极限值。这些数据只能是参考性的，因为它们取决于不同的使用条件，也取决于油的结构和类型。

8.4.1 添加剂

随着油老化的增强，损伤力水平的值可能会降低。

除了对部件进行目视检查（详见使用说明书）以外，油生产商 / 供应商应用红外光谱就添加剂残留的情况给出说明。一般保证 EP - 活性物质上的添加剂残留量超过 30%，FZG - 负载级的残留物不得超过一级。当 EP - 活性物质上的添加剂残留较少时，表明应该更换油。

8.4.2 油状态

据目视 / 感官检查（强黑化、残留物沉淀（形成泥浆）和沉淀和 / 或刺鼻、燃烧的气味）以及给出分析结果表明应该更换油。

相对于新鲜油其粘度变化 $> \pm 10 \%$ ，也表明应该更换油。

提示

粘度变化很大时必须确定原因！



8.4.3 中和值 NZ (DIN 51558)

中和数 NZ 的增加不是油老化的普遍标准。

与新鲜油相比，NZ 有以下增加时，建议更换油：

- 对于涡轮机油： 0.5 - 1.0 mg KOH / g
- 对于 HLP - 油： 1.0 - 1.5 mg KOH / g
- 对于 CLP-油： 1.5 - 2.0 mg KOH / g

8.4.4 含水量 (DIN ISO 3733)

当含水量超过重量的 0.05 % (500 ppm) 时，必须除水。

方式：离心分离，使用聚结表面分离器过滤，真空处理，沉降（使其静置 1 至 2 天），并通过排水阀或加热的方式排干。

当含水量大于或等于重量的 $\geq 0.2\%$ （油已出现浑浊）时，必须更换油。

具有可控水分离性的油，可乳化到约含 0.2% 的水，而不影响其功能。

提示

需要确定含水量的原因！



8.4.5 空气分离性 LAV (DIN ISO 9120)

新鲜油的 LAV ≤ 5 分钟（在 50°C 时为 0.2 %）。

在发生压力振动和旋转振动时必须更换油，如因其他原因，例如油位过低，不需更换。

建议确定 LAV 值。

工作表 amd 682.0

易熔塞 (FP) 的布置

T... / DT...

型号为 T、TW 和 DT 的 VTK 和防爆型符合 2014 / 34 / EU 指令

标准型的外轮驱动（内轮驱动）时易熔塞 (FP)、丝堵及开关元件的数量及位置。

一般信息：

- VTK - 尺寸 366 以上的均安装 • 察螺栓
- • 于 VTK 尺寸 650 防爆型的, AR 用于 M24
- BMT 无 ATEX • 可
- • 于 • 控 • • 元件的布置偏差 • 与福伊特 • • 技 • 系 • 公司 • 商 (• • 下文)
- 在以下情况不允 • 出 • 布置偏差 :
 - o 使用 • 外 • • • 的封 • 式工作机器
 - o 工作介 • 沿制 • 鼓方向 • 射的位置

VTK - 尺寸	外 • - 非防爆			外 • - 防爆			可 • MTS- BTS- BTM- ²⁾ • • ¹⁾ 元件	• 注
	FP	• 堵	• 察螺栓	FP	• 堵	• 察螺栓		
154	1 (2)	- (1)	-	1 (2)	- (1)	-	-	当使用 • 外 • • • 的封 • 式工作机器 • , FP 需要径向布置。 * 易熔塞径向布置 • : AR 中有 2 个 • 外 • 孔
154 DT ⁴⁾	2	- (2)	-	2	- (2)	-	-	
206	1 (2)	- (1)	-	1 (2)	- (1)	-	1 ³⁾	
206 DT ⁴⁾	2	- (2)	-	2	- (2)	-	1 ³⁾	
274	1 (2)	- (1)	-	1 (2)	- (1)	-	1 ³⁾	
274 DT ⁴⁾	2	- (2)	-	2	- (2)	-	1 ³⁾	
366	1	4	1	2	3	1	1	
366 TW	2	3	1	4	1	1	1	
422	2	5	1	4	3	1	1	
487	2	5	1	4	3	1	1	
562	2	5	1	4	3	1	1	
650	3	2	1	3**	2	1	1	**AR-M24
750	2	3	1	4	1	1	1	
866	3	2	1	4	1	1	1	
866 DT ⁴⁾	6	5	1	10	1	1	1	
1000	3	-	1	3	-	1	1	
1000 DT ⁴⁾	6	1	1	6	1	1	1	
1150	3	2	1	4	1	1	1	
1150 DT ⁴⁾	6	5	1	10	1	1	1	

- 1) 可 • : • 入 MTS、BTS 或 BTM • • 元件, 而不是 • 堵。
BTM • • 元件 • 可安装在外 • 中。
- 2) BTM 上的 • 堵 • 用配重装置替 • 。
- 3) 只有外 • 中的易熔塞径向分布才能 • 外工作。
- 4) • 于配有 2 个外 • (DT) 的 VTK, 的数量均匀分布到两个 AR 上。

防护等级 0: 官方的

日期: 2017 年 07 月 11 日
编辑: tidht - Pi
审核: tidht - Mpre
许可: tidh - BSs

替换: amd 157.3 (2015 年 04 月 21 日版)
创建自: -
分发: 销售资料

91500966010 ZHX
版本 00 / 000000
页 1 / 1 / Z01



Voith Turbo
Division Industry

Work Sheet ait394.9

List of Voith - Representatives

West-Europe:

Germany (VTCR):

Voith Turbo GmbH & Co. KG
Industry
Voithstr. 1
74564 CRAILSHEIM
GERMANY
Phone: +49-7951 32-0
Fax: +49-7951 32-480
e-mail: startup.components@voith.com
www.voithturbo.com/fluid-couplings

Service:

Phone: +49 7951 32-1020
Fax: +49 7951 32-554
e-mail: vtcr-ait.service@voith.com
Emergency Hotline (24/7):
Phone: +49 7951 32-599

Austria:

Indukont Antriebstechnik GmbH
Badenerstraße 40
2514 TRAIKIRCHEN
AUSTRIA
Phone: +43-2252-81118-22
Fax: +43-2252-81118-99
e-mail: info@indukont.at

Belgium (VTBV):

Voith Turbo S. A. / N. V.
Square Louisa 36
1150 BRÜSSEL
BELGIUM
Phone: +32-2-7626100
Fax: +32-2-7626159
e-mail: voithturbo.be@voith.com

Denmark (VTDK):

Voith Turbo A/S
Egegårdsvej 5
4621 GADSTRUP
DENMARK
Phone: +45-46 141550
Fax: +45-46 141551
e-mail: postmaster@voith.dk

Faroe Islands:

see Denmark (VTDK)

Finland (Masino):

Masino Oy
Kärkikuja 3
01740 VANTAA
FINLAND
Phone: +358-10-8345 500
Fax: +358-10-8345 501
e-mail: sales@masino.fi

France (VTFV):

Voith Turbo S. A. S.
21 Boulevard du Champy-Richardets
93166 NOISY-LE-GRAND CEDEX
FRANCE
Phone: +33-1-4815 6900
Fax: +33-1-4815 6901
e-mail: voithfrance@voith.com

Great Britain (VTGB):

Voith Turbo Limited
6, Beddington Farm Road
CRO 4XB CROYDON, SURREY
GREAT BRITAIN
Phone: +44-20-8667 0333
Fax: +44-20-8667 0403
e-mail: Turbo.UK@voith.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +44-20-8667 0333

Greece:

see Germany (VTCR)

Greenland:

see Denmark (VTDK)

Ireland:

see Great Britain (VTGB)

Italy (VTIV):

Voith Turbo s.r.l.
Via G. Lambrakis 2
42122 REGGIO EMILIA
ITALY
Phone: +39-05-2235-6711
Fax: +39-05-2235-6790
e-mail: info.voithturbo@voith.com

Liechtenstein:

see Germany (VTCR)

Luxembourg:

see Belgium (VTBV)

Netherlands (VTNT):

Voith Turbo B.V.
Koppelstraat 3
7391 AK TWELLO
THE NETHERLANDS
Phone: +31-571-2796-00
Fax: +31-571-2764-45
e-mail: voithnederland@voith.com

Norway (VTNO):

Voith Turbo AS
Lahaugmoveien 30A
2013 SKJETTEN
NORWAY
Phone: +47 6384 7020
Fax: +47 6384 7021
e-mail: info.turbo.norway@voith.com

Portugal:

see Spain (VTEV)

Spain (VTEV):

Voith Turbo S. A.
Avenida de Suiza 3
P.A.L. Coslada
28820 COSLADA (MADRID)
SPAIN
Phone: +34-91-6707800
Fax: +34-91-6707840
e-mail: info.voithturbospain@voith.com

Sweden (VTSN):

Voith Turbo AB
Finspångsgatan 46
16353 SPÅNGA-STOCKHOLM
SWEDEN
Phone: +46-8-564-755-50
Fax: +46-8-564-755-60
e-mail: voithturbo.sweden@voith.com

Switzerland:

see Germany (VTCR)

PROTECTION 0: PUBLIC

Date:	2016-11-24	Replacing:	ait394.8 (Edition: 2013-09-03)	9173644-007251 ENX
Issued by:	tidh – PeSc	Originating from:		Rev. 09 /
Checked by:	tiphm – bechtm	Copies to:	Sales documents	Sheet 1 / 4 / Z01
Released:	tidh – BSs			



Voith Turbo
Division Industry

Work Sheet ait394.9

List of Voith - Representatives

East-Europe:

Albania:
see Hungary (VTHU)

Bosnia Herzegovina:
see Hungary (VTHU)

Bulgaria:
see Hungary (VTHU)

Croatia:
see Hungary (VTHU)

Czech Republic (VTCZ):
Voith Turbo s.r.o.
Hviezdoslavova 1a
62700 BRNO
CZECH REPUBLIC
Phone: +420-548-226070
Fax: +420-548-226051
e-mail: info@voith.cz

Estonia:
see Poland (VTPL)

Hungary (VTHU):
Voith Turbo Kft.
Felvég Útca 4
2051 BIATORBÁGY
HUNGARY
Phone: +36-23-312 431
Fax: +36-23-310 441
e-mail: vthu@voith.com

Kosovo:
see Hungary (VTHU)

Latvia:
see Poland (VTPL)

Lithuania:
see Poland (VTPL)

Macedonia:
see Hungary (VTHU)

Poland (VTPL):
Voith Turbo sp.z o.o.
Majków Duży 74
97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA
POLAND
Phone: +48-44 646 8848
Fax: +48-44-646 8520
e-mail: voithturbo.polska@voith.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +48-44 646 8519
e-mail: ecos@voith.com

Romania (VTRO):
Voith Turbo S.R.L.
Strada Barbu Vacarescu nr. 13
Etaj 3 si 4
020271 BUCHAREST
ROMANIA
Phone: +40-31-22 36202
Fax: +40-21-22 36210
e-mail: voith.romania@voith.com

Russia (VTRU):
Voith Turbo O.O.O.
Branch Office Moskau
Nikolo Yamskaya ul. 21/7, str. 3
109240 MOSKAU
RUSSIA
Phone: +7 495 915-3296 ext. 122
Fax: +7 495 915-3816
mobil Herr Bulanzev: +7 919 108 2468
e-mail: voithmoscow@Voith.com

Voith Turbo
Branch Office Novokusnetsk
(Shcherbinin, Anatoliy)
Skorosnaya ul. 41, Liter B1
654025 NOVOKUSNETSK
Kemerovskaya oblast
RUSSIA
Phone/Fax: +7 3843 311 109
mobil: +7 9132 802 110
e-mail: voith22@bk.ru

Serbia:
see Hungary (VTHU)

Slovak Republic:
see Czech Republic (VTCZ)

Slovenia:
see Hungary (VTHU)

Ukraine (VTUA):
Voith Turbo Ltd.
Degtyarivska Str. 25, building 1
04119 KIEV
UKRAINE
Phone: +380-44-581 4760
Fax: +380-44-581 4761
e-mail: Dmitriy.Kalinichenko@Voith.com

see also Poland (VTPL)

North America:

Canada (VTC):
Voith Turbo Inc.
171 Ambassador Drive, Unit 1
L5T 2J1 MISSISSAUGA, ONTARIO
CANADA
Phone: +1-905-670-3122
Fax: +1-905-670-8067
e-mail: Info@voithusa.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +1-905-738-1829

Mexico (VTX):
Voith Turbo S.A. de C.V.
Alabama No.34
Col. Nápoles Delg. Benito Juarez
C.P. 03810 MÉXICO, D.F.
MÉXICO
Phone: +52-55-5340 6970
Fax: +52-55-5543 2885
e-mail: vtx-info@voith.com

U.S.A. (VTI):
Voith Turbo Inc.
25 Winship Road
YORK, PA 17406-8419
UNITED STATES
Phone: +1-717-767 3200
Fax: +1-717-767 3210
e-mail: VTI-Information@voith.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +1-717-767 3200
e-mail: VTIServiceCenter@voith.com

Southern- + Middle Amerika:

Brazil (VTPA):
Voith Turbo Ltda.
Rua Friedrich von Voith 825
02995-000 JARAGUÁ, SÃO PAULO - SP
BRAZIL
Phone: +55-11-3944 4393
Fax: +55-11-3941 1447
e-mail: info.turbo-brasil@voith.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +55-11-3944 4646

Colombia (VTKB):
Voith Turbo Colombia Ltda.
Calle 17 No. 69-26
Centro Empresarial Montevideo
110931 BOGOTÁ, D.C.
COLOMBIA
Tel.: +57 141-17664
Fax: +57 141-20590
e-mail: voith.colombia@voith.com

Chile (VTCL):
Voith Turbo S.A.
Av.Pdte.Eduardo Frei Montalva 6115
8550189 SANTIAGO DE CHILE
(CONCHALI)
CHILE
Phone: +56-2-944-6900
Fax: +56-2-944-6950
e-mail: VoithTurboChile@voith.com

Ecuador:
see Colombia (VTKB)

Peru (VTPE):
Voith Turbo S.A.C.
Av. Argentina 2415
LIMA 1
PERU
Phone: +51-1-6523014
e-mail: Lennart.Kley@Voith.com

see also Brazil (VTPA)

Venezuela:
see Colombia (VTKB)

PROTECTION 0: PUBLIC

Date:	2016-11-24	Replacing:	ait394.8 (Edition: 2013-09-03)	9173644-007251 ENX
Issued by:	tidh – PeSc	Originating from:		Rev. 09 /
Checked by:	tiphm – bechtm	Copies to:	Sales documents	Sheet 2 / 4 / Z01
Released:	tidh – BSs			

Work Sheet ait394.9

List of Voith - Representatives

Africa:

Algeria:

see France (VTFV)

Botswana:

see South Africa (VTZA)

Egypt:

Copam Egypt

33 El Hegaz Street, W. Heliopolis

11771 CAIRO

EGYPT

Phone: +202-22566 299

Fax: +202-22594 757

e-mail: copam@datum.com.eg**Gabon:**

see France (VTFV)

Guinea:

see France (VTFV)

Ivory Coast:

see France (VTFV)

Lesotho:

see South Africa (VTZA)

Marocco (VTCA):

Voith Turbo S.A.

Rue Ibnou El Koutia, No. 30

Lot Attawfiq – Quartier Oukacha

20250 CASABLANCA

MAROCCO

Tel.: +212 522 34 04 50

Fax: +212 522 34 04 45

e-mail: info@voith.ma

Emergency Hotline (24/7):

Phone: +212 661 074 012

Mauretania:

see Spain (VTEV)

Mozambique:

see South Africa (VTZA)

Namibia:

see South Africa (VTZA)

Niger:

see France (VTFV)

Senegal:

see France (VTFV)

South Africa (VTZA):

Voith Turbo Pty. Ltd.

16 Saligna Street

Hughes Business Park

1459 WITFIELD, BOKSBURG

SOUTH AFRICA

Phone: +27-11-418-4000

Fax: +27-11-418-4080

e-mail: info.VTZA@voith.com

Emergency Hotline (24/7):

Phone: +27-11-418-4060

Swaziland:

see South Africa (VTZA)

Tunesia:

see France (VTFV)

Zambia:

see South Africa (VTZA)

Zimbabwe:

see South Africa (VTZA)

Near + Middle East:

Bahrain:

see United Arabian Emirates (VTAE)

Iran (VTIR):

Voith Turbo Iran Co., Ltd.

1st Floor, No. 215

East Dastgerdi Ave.

Modarres Highway

19198-14813 TEHRAN

IRAN

Phone: + 98-21-2292 1524

Fax: + 98-21-2292 1097

e-mail: voithturbo.iran@voith.ir**Iraq:**

see United Arabian Emirates (VTAE)

Israel (VTIL):

Voith Turbo Israel Ltd.

Tzvi Bergman 17

49279 PETACH

ISRAEL

Phone: +972-3-9131 888

Fax: +972-3-9300 092

e-mail: TPT.Israel@voith.com**Jordan,****Kuwait,****Lebanon,****Oman,****Qatar,****Saudi Arabia,****Syria,****Yemen:**

see United Arabian Emirates (VTAE)

Turkey (VTTR):

Voith Turbo Güç Aktarma Tekniği Ltd.

Şti.

Armada İş Merkezi Eskişehir Yolu No:

6 A-Blok Kat: 13

06520 SÖĞÜTÖZÜ-ANKARA

TURKEY

Phone: +90 312 495 0044

Fax: +90 312 495 8522

e-mail: voith-turkey@voith.com**United Arabian Emirates (VTAE):**

Voith Middle East FZE

P.O.Box 263461

Plot No. TP020704

Technopark, Jebel Ali

DUBAI

UNITED ARAB EMIRATES

Phone: +971-4 810 4000

Fax: +971-4 810 4090

e-mail: voith-middle-east@voith.com

Australia:

Australia (VTAU):

Voith Turbo Pty. Ltd.

Building 2,

1-47 Percival Road

2164 SMITHFIELD NSW

AUSTRALIA

Phone: +61-2-9609 9400

Fax: +61-2-9756 4677

e-mail: vtasusdney@voith.com

Emergency Hotline (24/7):

Phone: +61-2-9609 9400

e-mail: vtau_spare_parts@voith.com**New Zealand (VTNZ):**

Voith Turbo NZ Pty. Ltd.

295 Lincoln Rd.

Waitakere City

0654 AUCKLAND

NEW ZEALAND

Phone: +11 64 9838 1269

Fax: +11 64 9838 1273

e-mail: VTNZ@voith.com

PROTECTION 0: PUBLIC

Date:	2016-11-24	Replacing:	ait394.8 (Edition: 2013-09-03)	9173644-007251 ENX
Issued by:	tidh – PeSc	Originating from:		Rev. 09 /
Checked by:	tiphm – bechtm	Copies to:	Sales documents	Sheet 3 / 4 / Z01
Released:	tidh – BSs			



Voith Turbo
Division Industry

Work Sheet ait394.9

List of Voith - Representatives

South-East Asia:

Brunei:

see Singapore (VTSG)

India (VTIP):

Voith Turbo Private Limited
Transmissions and Engineering
P.O. Industrial Estate
500 076 NACHARAM-HYDERABAD
INDIA
Phone: +91-40-27173 561+592
Fax: +91-40-27171 141
e-mail: info@voithindia.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +91-99-4906 0122
e-mail: vtip.service@voith.com

Indonesia:

PT Voith Turbo
Jl. T. B. Simatupang Kav. 22-26
Talavera Office Park, 28th. Fl.
12430 JAKARTA
INDONESIA
Phone: +62 21 7599 9848
Fax: +62 21 7599 9846
e-mail: vike.aryanti@voith.com

Malaysia:

see Singapore (VTSG)

Myanmar:

see Singapore (VTSG)

Philippines:

see Singapore (VTSG)

Singapore (VTSG)

Voith Turbo Pte. Ltd.
10 Jalan Lam Huat
Voith Building
737923 SINGAPORE
SINGAPORE
Phone: +65-6861 5100
Fax: +65-6861-5052
e-mail: sales.singapore@voith.com

Thailand:

see Singapore (VTSG)

Vietnam:

see Singapore (VTSG)

East Asia:

China:

see Hongkong (VTEA)

Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co., Ltd. (VTCB)
Beijing Branch
18 Floor, Tower F, Phoenix Place
5A Shuguang Xili, Chaoyang District
100028 BEIJING
P.R. CHINA
Phone: +86-10-5665 3388
Fax: +86-10-5665 3333
e-mail: VT_Industry_China@Voith.com

Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co. Ltd. (VTCN)
Representative Office Shanghai
No. 265, Hua Jin Road
Xinzhuang Industry Park
201108 SHANGHAI
CHINA
Phone: +86-21-644 286 86
Fax: +86-21-644 286 10
e-mail: VT_Industry_China@Voith.com

Service Center (VTCT):

Voith Turbo Power Transmission
(Shanghai) Co. Ltd.
Taiyuan Branch
No. 36 Workshop, TISCO,
No. 73, Gangyuan Road
030008 TAIYUAN, SHANXI
P.R. CHINA
Phone: +86 351 526 8890
Fax: +86 351 526 8891
e-mail: VT_Industry_China@Voith.com

Emergency Hotline (24/7):
Phone: +86 21 4087 688
e-mail: Hongjun.Wang@voith.com

Hongkong (VTEA):

Voith Turbo Ltd.
908, Guardforce Centre,
3 Hok Yuen Street East,
HUNGHOM, KOWLOON
HONG KONG
Phone: +85-2-2774 4083
Fax: +85-2-2362 5676
e-mail: voith@voith.com.hk

Japan (VTFC):

Voith Turbo Co., Ltd.
9F, Sumitomo Seimei Kawasaki Bldg.
11-27 Hlgashida-chou, Kawasaki-Ku,
Kawasaki-Shi,
210-0005 KANAGAWA
JAPAN
Phone: +81-44 246 0555
Fax: +81-44 246 0660
e-mail: Satoshi.Masuda@Voith.com

Korea (VTKV):

Voith Turbo Co., Ltd.
Room # 1717, Golden Tower
Officetel 191
Chungjung-Ro 2-Ka
Saedaemooon-Ku
120-722 SEOUL
SOUTH KOREA
Phone: +82-2-365 0131
Fax: +82-2-365 0130
e-mail: sun.lee@voith.com

Macau:

see Hongkong (VTEA)

Mongolia (VTA-MON):

Voith Turbo GmbH & Co. KG
2nd Floor Serkh Bogd Co. Ltd.
Office Building United Nations Street 4,
Khoroo Chingeltei District
ULAANBAATAR
MONGOLIA
Phone: +976 7010 8869
e-mail: Daniel.Bold@Voith.com

Taiwan (VTTI):

Voith Turbo Co. Ltd.
Taiwan Branch
No. 3 Taitang Road,
Xiaogang District
81246 KAOHSIUNG
TAIWAN, R.O.C.
Phone: +886-7-806 1806
Fax: +886-7-806 1515
e-mail: sue.ou@voith.com

PROTECTION 0: PUBLIC

Date:	2016-11-24	Replacing:	ait394.8 (Edition: 2013-09-03)	9173644-007251 ENX
Issued by:	tidh – PeSc	Originating from:		Rev. 09 /
Checked by:	tiphm – bechtm	Copies to:	Sales documents	Sheet 4 / 4 / Z01
Released:	tidh – BSs			

Voith Turbo GmbH & Co. KG
Division Industry
Voithstr. 1
74564 Crailsheim, Germany
电话 + 49 7951 32-599
传真 + 49 7951 32-554
vtcr-ait.service@voith.com
www.voith.com/fluid-couplings

VOITH
Inspiring Technology
for Generations